

14

5

Návod na použitie

PURENO KS605

Kuchynská váha





Obálka

deti, pokiaľ nemajú viac ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom dospelých.

Toto zariadenie nie je hračka. Nedovoľte deťom, aby sa s ním hrali. Pri používaní zariadenia buďte obzvlášť opatrní, ak sa v blízkosti nachádzajú deti. Deti by nemali zariadenie používať bez dozoru dospelých. Používajte zariadenie vonku, na nestabilných miestach, na elektrickom alebo plynovom sporáku, ani v blízkosti otvoreného plameňa alebo iných zdrojov tepla.

Uistite sa, že je zariadenie umiestnené na rovnej, hladkej, tvrdej a stabilnej ploche. Je to obzvlášť dôležité, pretože nesprávne umiestnenie môže viesť k chybám pri meraní hmotnosti.

Váha nie je určená na váženie osôb ani predmetov ťažších ako 5 kg (5000 g). Nestupujte na váhu.

Udržujte zariadenie v čistote. Zariadenie neponárajte do vody ani iných tekutín a neumývajte ho pod tečúcou vodou.

Neumiestňujte zariadenie na kŕmky povrch, aby nedošlo k jeho pádu a poškodeniu.

Váhu neupôčťajte ani ňou neudierajte, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie snímača.

Nekombinujte staré a nové batérie a nepoužívajte na napájanie zariadenia súčasne alkalické batérie a akumulátory.

Váhu neponárajte do vody ani iných tekutín.

Pristroj je určený výlučne na vnútorné použitie. Nepoužívajte prístroj vonku.

Nevystavujte zariadenie pôsobeniu kvapkajúcej alebo striekajúcej vody. Ak sa do zariadenia dostane voda, vypnite ho a informujte servis.

Nevystavujte zariadenie zdrojom tepla, ktoré ho ohrievajú nad rámec bežného používania.

Keď váhu nepoužívate, nekladte na ňu žiadne predmety.

Pristroj pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený. Ak je prístroj poškodený, nepoužívajte ho.

Zariadenie neopravujte sami. Opravy smú vykonávať výlučne vyšskolení odborníci.

Ak zariadenie neplánujete používať dlhší čas (viac ako 3 mesiace), vyberte z neho batérie. Vytčenie batérií môže poškodiť vnútorné časti zariadenia.

2.5 Obsah balenia

Otvorte obal a opatrne vyberte zariadenie. Skontrolujte, či je súprava kompletná a bez poškodenia.

- 1 x kuchynská váha PURENO KS605
- 1 x návod na použitie

6

3 Prvé spustenie

3.1 Inštalácia / výmena batérií

- Nadvihnite kryt priestoru pre batérie.
- Vyberte vybitú batériu (ak batériu vymieňate).
- Vložte dve nové batérie AAA 1.5 V (nie sú súčasťou balenia) a dajte na správnu polaritu podľa označenia v priestore pre batérie.
- Zatvorte kryt batériového priestoru.

Keď sa na LCD displeji zobrazí hlásenie „LO“, otvorte kryt batériového priestoru a vymeňte batérie za nové.

3.2 Všeobecné funkcie zariadenia

3.2.1 Zapnutie / vypnutie zariadenia

- Uistite sa, že váha je umiestnená na rovnej, hladkej, tvrdej a stabilnej povrchu. Stlačte tlačidlo „ / TARE“, aby ste váhu zapli. Displej LCD sa rozsvieti a po 2 sekundách sa zobrazí hodnota „0“.
- Pri meraní objemu vody v ml sa na displeji zobrazí jednotka „ml“ a ikona .
- Pri meraní objemu mlieka v ml sa na displeji zobrazí jednotka „ml“ a ikona .
- Položte výrobok na váhu a na LCD displeji sa zobrazí hmotnosť výrobku.
- Z dôvodu úspory energie sa podsvietenie po 10 sekundách nečinnosti zhasne.

Váha sa automaticky vypne po 60 sekundách nečinnosti.

3.2.2 Funkcia tarovania

- Vďaka funkcii tarovania môžete vykonať ďalšie meranie bez toho, aby ste museli vybrať produkt umiestnený na váhe.
- Pri každom pridaní ďalšieho produktu stlačíte tlačidlo „ / TARE“. Po 2 sekundách sa váha vynuluje a na váhu môžete umiestniť ďalší predmet.













7

3.2.3 Zmena jednotiek

> V režime váženia stlačte tlačidlo „UNIT“, aby ste zmenili jednotku merania, napr. na „g“ alebo „kg“ atď. podľa potreby. Na displeji sa zobrazí príslušná ikona.

> Dlhším stlačením tlačidla sa jednotka mení podľa nasledujúceho schému:

- Váha: g (gramy)
- Hmotnosť: kg (kilogramy)
- Hmotnosť: oz (uncia)
- Voda: ml (mililitre)
- Mlieko: ml (mililitre)

Pri meraní objemu vody v ml sa na displeji zobrazí jednotka „ml“ a ikona .

Pri meraní objemu mlieka v ml sa na displeji zobrazí jednotka „ml“ a ikona .

4 Indikatory na displeji

4.1 Pretáženie



V prípade pretáženia váhy sa na LCD displeji zobrazí hlásenie „EEEE“, prebytočné produkty je potrebné odstrániť.

4.2 Upozornenie na nízky stav batérie



Keď sa na LCD displeji zobrazí hlásenie „LO“, otvorte kryt priestoru pre batérie a vymeňte batériu za novú, pričom dodržte správnu polaritu.

5 Čistenie a údržba

Čistenie a údržba sa smú vykonávať iba vtedy, keď je zariadenie vypnuté. Váhu neponárajte do vody ani inej tekutiny a neumývajte ju pod tečúcou vodou. Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, rozptďadá atď., pretože by mohli dôjsť k poškodeniu povrchu zariadenia.

Na čistenie váhy používajte vlhkú handričku a zabráňte vniknutiu vody do vnútra zariadenia.

Povrch zariadenia dôkladne osušte papierovou alebo textilnou utierkou a nechajte úplne vyschnúť na vetranom mieste.

8

6 Riešenie problémov

Ak zariadenie nefunguje podľa určenia, skontrolujte ho podľa nasledujúcej tabuľky.

Príznak	Možná príčina
Zariadenie sa nezapne.	Skontrolujte batérie. V prípade potreby vymeňte batérie za nové.
Nesprávne údaje	Postavte váhu na tvrdú, rovnú plochu. Skontrolujte batérie. V prípade potreby vymeňte batérie za nové.
Zariadenie zobrazuje chybu: 	Pretáženie zariadenia, odstráňte prebytočné výrobky. Maximálna hmotnosť je 5 kg.
Mierne nízke nájdenie zobrazuje chybu: 	Nízka hladina nabitia batérií. Vymeňte batérie za nové.
Typ snímača	Vysoko presný tenzometrický senzor
Memé jednotky	g/kg/oz/lb/oz/ml
Maximálne zaťaženie	5 kg
Minimálne zaťaženie	2 g
Presnosť pri odmeriavaní	1 g
Funkcie	Automatické nulovanie / vypnutie Indikátor pretáženia a nízkeho stavu batérie Tarovanie
Rozmery displeja	5,5 x 2,5 cm
Hmotnosť (kg)	530 g (bez batérie)
Rozmery (S x V x H) cm	18,5 x 22,5 x 2,2 cm

8 Právne upozornenia

Spoločnosť TechniSat týmto vyhlasuje, že zariadenie PURENO KS605 je v súlade s európskymi smernicami a normami a ich dodatkami.

Spoločnosť TechniSat nenesie zodpovednosť za žiadne poškodenia výrobku spôsobené vonkajšími vplyvmi, opotrebovaním alebo nesprávnou obsluhou, neautorizovanými opravami, úpravami alebo nehodami.

9

Vyhradzujeme si právo na zmeny a tlačové chyby. Stav k 25. 12. Kopírovanie a rozmnožovanie len so súhlasom vydavateľa.

Najnovšia verzia návodu je k dispozícii vo formáte PDF v sekcii na stiahnuť na hlavnej stránke spoločnosti TechniSat na adrese www.technisat.pl.

9 Servisné pokyny

Tento výrobok prešiel kontrolou kvality a vzťahuje sa naň zákonná záručná lehota v dĺžke 24 mesiacov od dátumu nákupu. Prosíme uchovajte si pokladničný blok ako doklad o kúpe. V prípade reklamácií hrdí náklady na zasielanie priamo výrobcovi zákazník.

Zarúčkovadvať sa v rámci poskytnutej záruky zaväzuje na vlastné náklady odstrániť všetky vady výrobku. Odstránenie vad sa uskutoční výmenou vadného výrobku za nový, bez vad, alebo jeho opravy.

Na uplatnenie záruky je kupujúci povinný náhásiť vadu výrobku v predajni, v ktorej bol výrobok zakúpený, a donútiť tam vadný výrobok. Výrobok by mal byť doručený v kompletnom stave.

Záruka sa nevzťahuje na vady výrobku spôsobené kupujúcim alebo vyplývajúce z:

- používania alebo inštalácie výrobku spôsobom, ktorý nie je v súlade s návodom na použitie,
- nesprávneho skladovania alebo údržby zariadenia,
- oprav alebo úprav výrobku vykonaných neoprávnenými osobami,
- vniknutia tekutín alebo cudzích telies do vnútra výrobku.

Ustanovenia záruky nevyklúčujú, neobmedzujú ani nezastavujú práva kupujúcich (spotrebiteľov) vyplývajúce z všeobecne platných právnych predpisov.

Podrobné informácie o bezpečnosti výrobku, vrátane pravidiel a postupu pri uplatňovaní záruky a pridelenia čísla RMA, je možné telefonicky na čísle 71 310 41 48 alebo e-mailom na adreeserwis@technisat.com, v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00. Online servisné hlásenie prostredníctvom webovej stránky: www.servis.technisat.com

10 Výrobca

TechniSat Digital Sp. z o.o., ul. Pomnikowa 2, Siemienice 55-120 Oborniki Śląskie

Zákaznícky servis tel.: +48 71 310 40 00, e-mail: biuro@technisat.com

Otvorené od pondelka do piatku v čase: 8:00–16:00

10

Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a uchovajte si ich pre budúcnosť. Vždy dodržiavajte všetky varovania a pokyny uvedené v tomto návode a na zariadení.

VAROVANIE!
Nebezpečenstvo zadusenia! Obal a jeho časti nenechávajte v dosahu detí. Nebezpečenstvo zadusenia fóliami a inými obalovými materiálmi!

POZOR!
V prípade prasknutia alebo poškodenia sklenenej plochy okamžite prestaťte váhu používať. Nedotýkajte sa ostrých prasknutých hrán, ktoré môžu spôsobiť poranenie!

Nebezpečenstvo požiaru spôsobeného batériami/akumulátormi!
Nerúcoberajte ich, nekladte na radiatory, neháďte do ohňa, nevystavujte vysokým teplotám presahujúcim +40 °C, neponárajte ich do tekutín a nedovoľte, aby došlo k skratu batérií. Mohlo by to spôsobiť vznietenie alebo výbuch batérií.

Dôležité upozornenie týkajúce sa likvidácie batérií/akumulátorov: Batérie používané v zariadení môžu obsahovať toxické látky a poškodzovať životné prostredie. Preto je dôležité likvidovať ich v súlade s platnými právnymi predpismi. Batérie nikdy nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Vyčerpané batérie môžete bezpečne zlikvidovať u predajcu alebo v špeciálnych zberných miestach.

Uistite sa, že batérie/akumulátory nie sú v dosahu detí. Deti by si mohli batérie vložiť do úst a prehltnúť ich. To môže spôsobiť vážne zdravotné poškodenie. V takom prípade okamžite vyhľadajte lekársku pomoc!

Batérie uchovávajte na miestach, ktoré sú pre deti nedostupné, pretože predstavujú nebezpečenstvo. Ak dieťa prehltne batériu, okamžite kontaktujte lekára.

Bežné batérie sa nesmú nabíjať. Batérie sa nesmú iným spôsobom opätovne aktivovať, rozoberať, zahrievať ani hádzať do otvoreného ohňa (nebezpečenstvo výbuchu!).

Pri vložení je potrebné očistiť kontakty batérie a kontakty zariadenia. Nesprávne vloženie batérií/akumulátorov môže spôsobiť výbuch!

Nesprávna manipulácia s batériami/akumulátormi môže spôsobiť výbuch!

Aby ste zabezpečili správne používanie zariadenia a predišli poškodeniu zariadenia a zraneniam, dodržiavajte všetky nižšie uvedené pokyny.

Zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osoby bez skúsenosti alebo znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli zaškolené v oblasti bezpečného používania zariadenia a čítajú s tým súvisiace riziká.

Čistenie a údržbu nesmie vykonávať

5

Zadná strana obálky