


Likvidace zařízení:

Staré přístroje nejsou bezcenným odpadem. Ekologickou likvidaci lze získat zpět cenné suroviny. Informujte se u svého městského nebo obecním úřadě o možnostech ekologické a správné likvidace zařízení.



Tento přístroj je označen v souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Upozorňuje na to výše uvedený symbol na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu.

Tento produkt nesmí být na konci své životnosti likvidován jako běžný domácí odpad, ale musí být odevzdán ve sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Materiály jsou recyklovatelné podle svého označení. Opětovným použitím, recyklací materiálů nebo jinými formami recyklace starých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Právní informace

Váš přístroj nese značku CE a splňuje všechny požadované normy EU. Vyhrazuji si právo na změnu a tiskové chyby. Stav 7/24.

TechniSat nenes odpovědnost za poškození produktu v důsledku vnějších vlivů, opotřebení nebo nesprávného zacházení, neoprávněných oprav, úprav nebo nehod. Kopírování a rozmnožování pouze s povolením vydavatele.

TechniSat a VIOLA jsou registrované ochranné známky společnosti TechniSat Digital GmbH
TechniPark
Julius-Saxler-Straße 3
D-54550 Daun/Eifel
www.technisat.de

Názvy zmíněných firem, institucí nebo značek jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Upozornění!

Tento výrobek je zkontrolován z hlediska kvality a má zákonnou záruční dobu 24 měsíců od data nákupu. BiGe uchováte fakturu jako doklad o koupi. V případě reklamace se obraťte na prodejce produktu.

V případě dotazů a informací nebo v případě problémů s tímto zařízením je naše technická hotline
pondělí až pátek od 8:00 do 17:00 na tel.
čísle: 03925/9220 1800.



20240703ORV2

Návod k obsluze

TechniSat

VIOLA AC-1

Technické údaje/funkce:

- Tři režimy zobrazení: čas, datum, teplota
- Kalendářní období: 1. ledna 2000 až 31. prosince 2099.
- Dva programovatelné časy budíku
- Teplotní rozsah -9 °C až 50 °C
- Provozní napětí: 5 V (záložní baterie: CR2016 3 V)
- Funkce USB výstupu proudu

Uvedení do provozu

- > Otevřete kryt přihrádky na baterie (otočný uzávěr), vložte knoflíkovou baterii CR2016 a kryt přihrádky na baterie opět uzavřete. Dbejte na správnou polaritu knoflíkové baterie (viz potisk na krytu).
- > Připojte konektor USB kabelu k bočnímu vstupu DC 5V. Poté připojte USB konektor k USB zásuvce nebo USB napájecímu adaptéru (není součástí dodávky). Poté je nutné poprvé nastavit čas a datum.

Nastavení času a data

- > Podržte tlačítko „⌚“ stisknuté po dobu cca 3 sekund, dokud nezazní zvukový signál, a poté jej uvolněte. Následně se zobrazí nastavení formátu času (12/24 h). Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“, abyste nastavili/změnili příslušné hodnoty (podržením tlačítka můžete hodnotu rychle změnit). Stiskněte tlačítko „⌚“, abyste přešli na další hodnotu (čas: hodiny). Pořadí nastavení je: formát času (12/24 hodin) → hodina → minuta → rok → měsíc → den → ukončení.
- 📄 Pokud v režimu nastavení nestisknete žádné tlačítko, režim se po 15 sekundách automaticky ukončí.

Režim zobrazení (čas, kalendář, teplota)

Pokud se na displeji zobrazuje čas, můžete opakovaným stisknutím tlačítka „⌚“ přepínat mezi režimy zobrazení: čas → datum → teplota → čas...

K dispozici jsou 3 režimy zobrazení, které lze vybrat tlačítkem „+“ (pouze během zobrazení času): **DP-1**, **DP-2** a **DP-3**.

- > **DP-1:** Čas 10 s → Datum 2 s → Teplota 2 s.
Opakování zobrazení po sobě.
- > **DP-2:** Aktuálně vybraný údaj se zobrazuje nepřetržitě. Stisknutím tlačítka „⌚“ (Zpět/Další údaj) lze přejít na další údaj.
- > **DP-3:** Po stisknutí tlačítka „+“ se na 15 sekund zobrazí další displej a poté se automaticky přepne zpět na čas.

Režim úspory energie

Je-li aktivní úsporný režim, zobrazí se displej pouze po stisknutí libovolného tlačítka na přibližně 15 sekund. Jinak zůstane displej tmavý.

- > Během zobrazení času stiskněte tlačítko „-“ (Zobrazení času), dokud se nezobrazí „on-Sd“, aby se aktivoval úsporný režim. Stiskněte tlačítko znovu, dokud se nezobrazí „-Sd“, aby se úsporný režim opět deaktivoval.

Aktivace/konfigurace alarmu

- > Tlačítkem „“ lze funkci alarmu zapnout nebo vypnout. Stiskněte tlačítko několikrát, abyste přepnuli mezi různými konfiguracemi alarmu: [Alarm-1 zapnutý] → [Alarm-2 zapnutý] → [Alarm-1 a 2 zapnuté] → [Alarm-1 a 2 vypnuté]. Pokud je alarm zapnutý, zobrazí se na displeji příslušný symbol zvonku.
- > Podržte tlačítko „“ (Nastavení alarmu) stisknuté po dobu cca 3 sekund, aby se spustilo nastavení alarmu. Pomocí tlačítek „“ (Alarm 1) nebo „“ (Alarm 2) lze změnit hodnotu. Stisknutím tlačítka „“ (Nastavení alarmu) znovu přejděte na další nastavitelnou hodnotu.

 Alarm 1 a Alarm 2 se nastavují v následujícím pořadí:
[Alarm-1 hodina] → [Alarm-1 minuta] → [Alarm-1 opakování] → [Alarm-2 hodiny] → [Alarm-2 minuty] → [Alarm-2 opakování] → Ukončit.

- > Doba odložení: 5 min až 60 min, pokud se zobrazí [S N], znamená to, že funkce odložení je vypnutá.

 Pokud v režimu nastavení nestisknete žádné tlačítko, režim se po 15 sekundách automaticky ukončí.

Vypnutí zvuku budíku

- > Po dosažení času spuštění budíku 1 nebo budíku 2 zazní 1minutový zvukový signál, který upozorňuje na čas budíku. Během 1minutového zvukového signálu lze tento signál zastavit stisknutím libovolného tlačítka (kromě tlačítka „“).
- > Během 1minutového zvukového signálu stiskněte tlačítko „“, aby se aktivoval časovač opakování. Zvukový signál se poté po uplynutí předem nastavené doby opakování znovu přehraje.

Změna jednotky teploty

- > V režimu zobrazení teploty lze stisknutím tlačítka „“ změnit jednotku teploty mezi °C a °F.

Změna jasu displeje

- > V normálním režimu zobrazení lze stisknutím tlačítka „“ změnit jas displeje ve 3 stupních.

Automatický jas

- > Pokud v normálním režimu zobrazení podržíte tlačítko „“ déle než 3 sekundy, aktivuje se senzor jasu. V tmavém prostředí se displej automaticky přepne na nejnižší jas. Na displeji se to zobrazí symbolem měsíce.

Bezpečnostní pokyny



Před uvedením nového zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Návod k obsluze je určen pro všechny osoby, které zařízení instalují, obsluhují, čistí nebo likvidují. Pečlivě jej uschovejte pro případné pozdější použití. Společnost TechniSat nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným zacházením a nedodržení bezpečnostních opatření.

Použití v souladu s určením

VIOLA AC-1 je zobrazovací displej s alarmovou funkcí. Externí zařízení lze napájet přes USB připojení. Zařízení je určeno pouze pro soukromé účely.

- Používejte VIOLA AC-1 pouze k určenému účelu. Nesprávné použití nebo použití nekompatibilních zařízení může vést k požáru, výbuchu nebo jiným nebezpečím. Používejte pouze příslušenství dodané s tímto zařízením.
- Vzhledem k tomu, že odpojení tohoto zařízení od elektrické sítě se provádí vytáhnutím napájecího adaptéru, je nezbytně nutné, aby byl tento adaptér vždy snadno přístupný.
- Nenechávejte děti hrát si s tímto zařízením.
- Tento přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud od ní nedostaly pokyny k používání přístroje. Hrozí nebezpečí zranění.
- Nevystavujte zařízení příliš vysokým nebo příliš nízkým teplotám ani extrémní vlhkosti. Zařízení není určeno pro použití venku.
- Dbejte na to, aby se do zařízení nedostal prach ani kapaliny.
- Nenechávejte zařízení spadnout a vyhněte se silným nárazům. Mohlo by dojít k poruše.
- Nikdy zařízení neotvírejte a nepokoušejte se jej opravovat nebo upravovat. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Opravy smí provádět pouze vyškolený odborný personál.
- Používejte zařízení pouze se zařízeními, která jsou k tomu určena a splňují normu CE.
- V případě závažných poruch, vzniku kouře, přehřátí nebo vniknutí kapaliny okamžitě odpojte zařízení od elektrické sítě.

Pokyny k likvidaci


Informace o příslušném místě likvidace získáte u svého obecního úřadu, prodejce nebo prostřednictvím komunálního zařízení pro likvidaci odpadu. Dbejte na to, aby prázdné baterie/akumulátory a elektronický odpad obecně nekončily v domovním odpadu, ale byly likvidovány správným způsobem.

Likvidace obalu:

Vaše nové zařízení bylo během přepravy chráněno obalem. Obal vašeho zařízení je vyroben výhradně z recyklovatelných materiálů. Pomozte nám a tříděné obaly odevzdejte do „duálního systému“. **Nebezpečí udušení!** Obal a jeho části nenechávejte v dosahu dětí. Nebezpečí udušení fólií a jinými obalovými materiály.

Likvidácia zariadenia:

Staré zariadenia nie sú bezcenným odpadom. Ekologickou likvidáciou je možné získať späť cenné suroviny. Informujte sa vo vašej mestskej alebo obecnej správe informujte o možnostiach ekologického a správneho likvidovania zariadenia.



Tento spotrebič je označený v súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Upozorňuje na to symbol uvedený na výrobku, v návode na použitie alebo na obale.

Tento produkt sa na konci svojej životnosti nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom, ale musí sa odovzdať na zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Materiály sú recyklovateľné podľa ich označenia. Opätovným použitím, materiálovým zhodnotením alebo inými formami zhodnocovania starých zariadení významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.

Právne informácie

Váš prístroj má označenie CE a spĺňa všetky požadované normy EÚ. Vyhradzuje si právo na zmeny a tlačové chyby. Stav 7/24.

Spoločnosť TechniSat nezodpovedá za poškodenie výrobku v dôsledku vonkajších vplyvov, opotrebenia alebo nesprávneho zaobchádzania, neoprávnených opráv, úprav alebo nehôd. Kopírovanie a rozmnožovanie len so súhlasom vydavateľa.

TechniSat a VIOLA sú registrované ochranné známky
spoločnosti TechniSat Digital GmbH
TechniPark
Julius-Saxler-Straße 3
D-54550 Daun/Eifel
www.technisat.de

Názvy uvedených firiem, inštitúcií alebo značiek sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Upozornenie!

Tento produkt je testovaný na kvalitu a má zákonnú záručnú dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu. BiGe uchováva faktúru ako doklad o kúpe. V prípade reklamácie sa obráťte na predajcu produktu.

V prípade otázok a informácií alebo ak nastane problém s týmto zariadením, je naša technická hotline od pondelka do piatku od 8:00 do 17:00 na telefónnom čísle: 03925/9220 1800.



20240703ORV2

Návod na obsluhu

TechniSat

VIOLA AC-1

Technické údaje/funkcie:

- Tri režimy zobrazenia: čas, dátum, teplota
- Kalendárne obdobie: 1. január 2000 až 31. december 2099.
- Dva programovateľné časy budíka
- Teplotný rozsah -9 °C až 50 °C
- Prevádzkové napätie: 5 V (záložná batéria: CR2016 3 V)
- Funkcia USB výstupu napájania

Uvedenie do prevádzky

- > Otvorte kryt priečinka BaGeriefach (otočný uzáver), vložte gombíkovú batériu CR2016 a opäť uzavrite kryt BaGerie. Dávajte pozor na polaritu gombíkovej batérie (pozrite si potlač na kryte).
- > Pripojte konektor USB kábla k bočnému vstupu DC 5V. Následne pripojte konektor USB k USB zásuvke alebo USB napájaču (nie je súčasťou dodávky). Následne je potrebné nastaviť čas a dátum.

Nastavenie času a dátumu

- > Podržte tlačidlo „- ### Režim zobrazenia (čas, kalendár, teplota)

Ak sa na displeji zobrazuje čas, opakovaným stlačením tlačidla „

Existujú 3 režimy zobrazenia, ktoré je možné vybrať pomocou tlačidla „

- > **DP-1:** Čas 10 s → Dátum 2 s → Teplota 2 s.
Opakovanie zobrazení za sebou.
- > **DP-2:** Aktuálne zvolený displej sa zobrazuje nepretržite. Stlačením tlačidla „

Režim úspory energie

Ak je režim úspory energie aktívny, displej sa zobrazí len po stlačení ľubovoľného tlačidla na približne 15 sekúnd. Inak zostane displej tmavý.

- > Počas zobrazenia času stlačte tlačidlo „

Aktivácia/konfigurácia budíka

- > Tlačidlom  môžete funkciu alarmu zapnúť alebo vypnúť. Stlačte tlačidlo niekoľkokrát, aby ste prešli rôznymi konfiguráciami alarmu: [Alarm-1 zapnutý] → [Alarm-2 zapnutý] → [Alarm-1 a 2] zapnutý → [Alarm-1 a 2 vypnutý]. Keď je alarm zapnutý, na displeji sa zobrazí príslušný symbol zvončeka.
- > Stlačte a podržte tlačidlo „“ (Nastavenie alarmu) približne 3 sekundy, aby ste spustili konfiguráciu alarmu. Pomocou tlačidiel „“ (Alarm 1) alebo „“ (Alarm 2) môžete zmeniť hodnotu. Stlačte tlačidlo „“ (Nastavenie alarmu) znovu, aby ste prešli na ďalšiu nastavovaciu hodnotu.
-  Alarm 1 a Alarm 2 sa nastavujú v nasledujúcom poradí:
[Alarm-1 hodina] → [Alarm-1 minúta] → [Alarm-1 čas odloženia] → [Alarm-2 hodiny] → [Alarm-2 minúty] → [Alarm-2 čas odloženia] → Ukončiť.
- > Čas odloženia: 5 min až 60 min, ak sa zobrazuje [S N], znamená to, že funkcia odloženia je vypnutá.
-  Ak v režime nastavenia nestlačíte žiadne tlačidlo, po 15 sekundách sa automaticky ukončí.

Vypnutie zvukového signálu

- > Keď nastane čas spustenia budíka 1 alebo budíka 2, zaznie 1-minútový signálny tón, ktorý upozorňuje na čas budíka. Počas 1-minútového signálneho tónu ho môžete zastaviť stlačením ľubovoľného tlačidla (okrem tlačidla „“).
- > Počas 1-minútového zvukového signálu stlačte tlačidlo , aby ste aktivovali časovač odloženia. Zvukový signál sa potom po uplynutí predtým nastaveného času odloženia opäť prehrá.

Zmena jednotky teploty

- > V režime zobrazenia teploty môžete stlačením tlačidla  zmeniť jednotku teploty medzi °C a °F.

Zmena jasu displeja

- > V normálnom režime zobrazenia môžete stlačením tlačidla „“ zmeniť jas displeja v 3 úrovniach.

Automatický jas

- > Ak v normálnom režime zobrazenia podržte tlačidlo  dlhšie ako 3 sekundy, aktivuje sa senzor jasu. V tmavom prostredí sa displej automaticky prepne na najnižšiu úroveň jasu. Na displeji sa to zobrazí symbolom mesiaca.

Bezpečnostné pokyny



Pred uvedením nového zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny. Návod na obsluhu je určený pre každú osobu, ktorá zariadenie inštaluje, obsluhuje, čistí alebo likviduje. Uložte si ho na neskoršie použitie. Spoločnosť TechniSat nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním a nedodržaním bezpečnostných opatrení.

Určené použitie

VIOLA AC-1 je zobrazovací displej s alarmovou funkciou. Externé zariadenia môžu byť napájané cez USB pripojenie. Zariadenie je určené iba na súkromné použitie.

- Používajte VIOLA AC-1 iba na určený účel. Nesprávne použitie alebo použitie nekompatibilných zariadení môže viesť k požiarom, výbuchom alebo iným nebezpečenstvám. Používajte iba príslušenstvo dodávané s týmto zariadením.
- Keďže odpojenie tohto zariadenia od elektrickej siete sa vykonáva odpojením napájacieho zdroja, je absolútne nevyhnutné, aby bol tento zdroj vždy ľahko prístupný.
- Nenechajte deti hrať sa so zariadením.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ nedostali pokyny, ako zariadenie používať. Hrozí nebezpečenstvo poranenia.
- Nevystavujte zariadenie príliš vysokým alebo nízkym teplotám ani extrémnej vlhkosti. Zariadenie nie je určené na použitie vonku.
- Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostal prach ani tekutiny.
- Nenechajte zariadenie spadnúť a vyhnite sa silným nárazom. Mohlo by to viesť k poruchám.
- Nikdy neotvárajte zariadenie a nepokúšajte sa ho opravovať ani upravovať. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Opravy smie vykonávať iba vyškolený odborný personál.
- Používajte zariadenie iba so zariadeniami, ktoré sú na to určené a spĺňajú normu CE.
- V prípade závažných porúch, tvorby dymu, prehriatia alebo vniknutia tekutiny okamžite odpojte zariadenie od elektrickej siete.

Pokyny na likvidáciu

Informácie o príslušnom mieste likvidácie získate od miestnej samosprávy, predajcu alebo komunálnej likvidačnej spoločnosti. Dbajte na to, aby sa prázdne batérie/akumulátory a elektronický odpad vo všeobecnosti nedostali do domového odpadu, ale boli riadne zlikvidované.

Likvidácia obalu:

Váš nový prístroj bol počas prepravy chránený obalom. Obal vášho prístroja je vyrobený výlučne z recyklovateľných materiálov. Pomôžte nám a odovzdajte ho podľa druhu do „duálneho systému“. **Nebezpečenstvo udusení!** Obal a jeho časti nenechávajte v dosahu detí. Nebezpečenstvo udusení fóliami a inými obalovými materiálmi.