

A készülék ártalmatlanítása:

A régi készülékek nem értéktelen hulladékok. Környezetkímélő ártalmatlanítással értékes nyersanyagok nyerhetők vissza. Érdeklődjön városának vagy községi önkormányzatánál a készülék környezetbarát és megfelelő ártalmatlanításának lehetőségeiről.



Ez a készülék a 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van jelölve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról (WEEE). Erre a termék, a használati utasítás vagy a csomagoláson feltüntetett fenti szimbólum utal.

A termék élettartamának végén nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem egy elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. Az anyagok a jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. A hulladékberendezések újrahasznosításával, anyagok újrahasznosításával vagy más formájú hasznosításával Ön fontos hozzájárulást tesz környezetünk védelméhez.

Jogi információk

Készüléke CE-jelöléssel rendelkezik és megfelel az összes szükséges EU-szabványnak. Változtatások és nyomdai hibák előfordulhatnak. Állapot: 7/24.

A TechniSat nem vállal felelősséget a külső hatások, kopás vagy nem megfelelő kezelés, jogosulatlan javítás, módosítások vagy balesetek miatt bekövetkezett termékkárokért. Másolás és sokszorosítás csak a kiadó engedélyével lehetséges.

A TechniSat és a VIOLA a TechniSat Digital GmbH bejegyzett védjegyei.

TechniPark
Julius-Saxler-Straße 3
D-54550 Daun/Eifel
www.technisat.de

A megemlíttett cégek, intézmények vagy márkák nevei a tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Figyelem!

Ez a termék minőségellenőrzésen esett át, és a vásárlás napjától számított 24 hónapos törvényes jótállási idővel rendelkezik. A BiGe számlát megvásárlásának igazolásaként. Garanciális igény esetén forduljon a termék forgalmazójához.

Kérdések és információk esetén, vagy ha problémája van ezzel a készülékkel, technikai ügyfélszolgálatunk hétfőtől péntekig 8:00 és 17:00 között a 03925/9220 1800 telefonszámon.



20240703ORV2

Használati utasítás

TechniSat

VIOLA AC-1

Műszaki adatok/jellemzők:

- Három kijelzési mód: idő, dátum, hőmérséklet
- Naptári időszak: 2000. január 1. és 2099. december 31. között.
- Két programozható riasztási idő
- Hőmérséklet-tartomány: -9 °C és 50 °C között
- Üzemi feszültség: 5 V (tartalék elem: CR2016 3 V)
- USB-áramkimeneti funkció

Üzembe helyezés

- > Nyissa ki a BaGeriefach fedelét (forgó zár), helyezzen be egy CR2016 gombelemet, majd csukja be újra a BaGerie fedelét. Ügyeljen a gombelem polarítására (figyelje a fedélre nyomtatott jelölést).
- > Csatlakoztassa az USB-kábel horgonycsatlakozóját az oldalsó DC 5V bemenethez. Ezután csatlakoztassa az USB-csatlakozót egy USB-aljzathoz vagy USB-tápegységhez (nem tartozék). Ezután először be kell állítani az időt és a dátumot.

Idő és dátum beállítása

- > Tartsa lenyomva a „⌚” gombot körülbelül 3 másodpercig, amíg hangjelzés nem hallatszik, majd engedje el. Ezután megjelenik az időformátum (12/24 óra) beállítása. Nyomja meg a „⌚” vagy „⌚” gombot a megfelelő értékek beállításához/módosításához (tartsa lenyomva a gombot az érték gyors módosításához). Nyomja meg az „⌚” gombot a következő értékre való váltáshoz (idő: óra). A beállítási sorrend: időformátum (12/24 óra) → óra → perc → év → hónap → nap → befejezés.
- ⓘ Ha a beállítási módban nem nyom meg egyetlen gombot sem, akkor az 15 másodperc után automatikusan befejeződik.

Kijelző mód (idő, naptár, hőmérséklet)

Ha az idő megjelenik a képernyőn, a „⌚” gomb többszöri megnyomásával válthat a kijelzési módok között: idő → dátum → hőmérséklet → idő...

3 kijelzési mód áll rendelkezésre, amelyek a „⌚” gombbal választhatók ki (csak az idő kijelzése közben): **DP-1**, **DP-2** és **DP-3**.

- > **DP-1:** Idő 10 másodperc → Dátum 2 másodperc → Hőmérséklet 2 másodperc. A kijelzők egymás utáni ismétlése.
- > **DP-2:** Az aktuálisan kiválasztott kijelzés folyamatosan megjelenik. A „⌚” gomb megnyomásával a következő kijelzésre lehet váltani.
- > **DP-3:** A „⌚” gomb megnyomása után a következő kijelzés 15 másodpercig megjelenik, majd automatikusan visszatér az óra kijelzésére.

Energiatakarékos mód

Ha az energiatakarékos mód aktív, a kijelző csak bármelyik gomb megnyomása után jelenik meg körülbelül 15 másodpercre. Egyébként a kijelző sötét marad.

- > Az idő kijelzése közben nyomja meg az „⌚” gombot, amíg az „on-Sd” felirat megjelenik, hogy aktiválja az energiatakarékos módot. Nyomja meg újra a gombot, amíg a --Sd fel nem jelenik, hogy újra deaktiválja az energiatakarékos módot.

Riasztás aktiválása/konfigurálása

- > Az  gombbal be- vagy kikapcsolhatja az ébresztő funkciót. Nyomja meg többször a gombot, hogy végigkapcsolja a különböző ébresztő beállításokat: [Ébresztő-1 be] → [Ébresztő-2 be] → [Ébresztő-1 és 2] be → [Ébresztő-1 és 2 ki]. Bekapcsolt ébresztő esetén a kijelzőn megjelenik a megfelelő harang szimbólum.
- > Tartsa lenyomva a gombot () körülbelül 3 másodpercig, hogy elindítsa az riasztás konfigurálását. A gombokkal () vagy () megváltoztathatja az értéket. Nyomja meg újra a gombot (), hogy a következő beállítási értékre váltson.
-  Az Alarm-1 és Alarm-2 a következő sorrendben állítható be:
[Riasztás-1 óra] → [Riasztás-1 perc] → [Riasztás-1 szundi idő] → [Riasztás-2 óra] → [Riasztás-2 perc] → [Riasztás-2 szundi idő] → Befejezés.
- > Szundi idő: 5 perc és 60 perc között, ha [S N] jelenik meg, az azt jelenti, hogy a szundi funkció ki van kapcsolva.
-  Ha a beállítási módban nem nyom meg egyetlen gombot sem, akkor a rendszer 15 másodperc után automatikusan kilép.

Riasztási hang kikapcsolása

- > Ha az Ébresztő-1 vagy Ébresztő-2 beállított ideje elérkezik, 1 percig tartó hangjelzés jelzi az ébresztés idejét. Az 1 perces hangjelzés alatt bármelyik gomb megnyomásával leállítható (kivéve az „” gombot).
- > Az 1 perces hangjelzés alatt nyomja meg a  gombot a szundi időzítő aktiválásához. A hangjelzés ezután a korábban beállított szundi idő letelte után újra megszólal.

Hőmérsékleti egység módosítása

- > A hőmérséklet-kijelző módban a  gomb megnyomásával a hőmérsékletegység °C vagy °F között változtatható.

A kijelző fényerejének módosítása

- > Normál kijelző módban a  gomb megnyomásával a kijelző fényereje 3 fokozatban állítható.

Automatikus fényerő

- > Ha normál kijelző módban a  gombot 3 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartja, a fényérzékelő aktiválódik. Sötét környezetben a kijelző automatikusan a legkisebb fényerőre vált. Ezt a kijelzőn egy hold szimbólum jelzi.

Biztonsági utasítások



Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást és a biztonsági utasításokat, mielőtt új készülékét üzembe helyezi. A használati utasítás minden olyan személynek szól, aki a készüléket felállítja, üzemelteti, tisztítja vagy ártalmatlanítja. Kérjük, őrizze meg gondosan későbbi felhasználás céljából. A TechniSat nem vállal felelősséget a nem megfelelő kezelésből és a biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért.

Rendeltetésszerű használat

A VIOLA AC-1 egy kijelző, riasztási funkcióval. Külső eszközök USB-csatlakozáson keresztül táplálhatók. A készülék csak magáncélra alkalmas.

- A VIOLA AC-1 készüléket csak a megadott célra használja. A nem megfelelő használat vagy összeférhetetlen eszközök használata tűzhoz, robbanáshoz vagy egyéb veszélyekhez vezethet. Csak a készülékhez mellékelt tartozékokat használja.
- Mivel ez a készülék a hálózati csatlakozó kihúzásával válik le az áramellátásról, elengedhetetlen, hogy ez mindig könnyen hozzáférhető legyen.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
- Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (gyermekek) általi használatra, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk és/vagy ismeretük, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy megkapják tőle a készülék használatára vonatkozó utasításokat. Sérülésveszély áll fenn.
- Ne tegye ki a készüléket túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek, illetve extrém páratartalomnak. A készülék nem alkalmas kültéri használatra.
- Ügyeljen arra, hogy por vagy folyadék ne kerüljön a készülékbe.
- Ne ejtse le a készüléket, és kerülje az erős ütések. Ez működési zavarokhoz vezethet.
- Soha ne nyissa ki a készüléket, és ne próbálja megjavítani vagy módosítani. Áramütés veszélye áll fenn. A javításokat csak képzett szakember végezheti.
- A készüléket csak az ahhoz tervezett és a CE-szabványnak megfelelő eszközökkel üzemeltesse.
- Jelentős működési zavarok, füstképződés, túlmelegedés vagy folyadék behatolása esetén azonnal válassza le a készüléket az áramellátásról.

Hulladékkezelési utasítások

A hulladékkezeléssel kapcsolatban kérdezze meg önkormányzatát, kereskedőjét vagy a helyi hulladékkezelő intézményt a megfelelő hulladékkezelő helyről. Ügyeljen arra, hogy az üres akkumulátorok és az elektronikai hulladékok ne kerüljenek a háztartási hulladékba, hanem megfelelően ártalmatlanítsák őket.

A csomagolás hulladékkezelése:

Új készülékét a szállítás során a csomagolás védte. A készülék csomagolása kizárólag újrahasznosítható anyagokból áll. Kérjük, segítsen, és a megfelelően szelektált csomagolást juttassa vissza a „duális rendszerbe”. **Fulladásveszély!** A csomagolást és annak részeit ne hagyja gyermekek közelében. A fóliák és más csomagolóanyagok fulladásveszélyt jelentenek.