


# NÁVOD na doladění nových programů


## Topfield 6000CR

1. Na dálkovém ovladači zmáčkněte tlačítko **Menu**.
2. Na dálkovém ovladači šipkami doprava a doleva přepněte na **Instalaci**.




Potvrďte stisknutím tlačítkem **OK**.

3. Na dálkovém ovladači šipkami nahoru a dolů navolíte **Vyhledávání stanic**.




Potvrďte stisknutím tlačítkem **OK**.


4. Na dálkovém ovladači v **Názvu satelitu** šipkami doprava a doleva navolíte **(Astra3A/1E)**.  
Na dálkovém ovladači šipkou dolů přepnete na **Režim vyhledávání** a šipkami doprava a doleva navolíte **Manuál (TP)**.




5. Šípkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Frekvence** a čísly na dálkovém ovladači navolíte danou frekvenci.




6. Šípkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Přenosová rychlost** a čísly na dálkovém ovladači navolíte požadovanou přenosovou rychlost.




7. Šípkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Polarizace**. Šípkou doprava a doleva zvolíte danou hodnotu.




8. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Vyhledávání sítě**. Na dálkovém ovladači šipkami doprava a doleva navolíte **Vyp**.



9. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko **FTA/Kódované** funkci PID Vám satelitní přístroj nenabídne (přeskočí). Na dálkovém ovladači šipkami doprava a doleva navolíte **FTA + kódované**.




10. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Vyhledávání**.



Potvrďte stisknutím tlačítkem **OK**

11. Sat. přístroj začne kanály vyhledávat.



Po vyhledání se Váš sat. přístroj zeptá, zda chcete pokračovat, stiskněte tlačítko **OK** a menu satelitního přístroje opustíte stisknutím tlačítka **Exit**.

12. Nové programy se uloží na konec seznamu Tv programů v satelitním přístroji.



13. Aktuální parametry příjmu naleznete na : <http://www.skylink.cz/web/structure/16.html>

