

Návod k použití

PURENO BS805


Koupelnová váha



TechniSat


1 Fotografie

1.1 Pohled na přední stranu přístroje



1. Displej

1.2 Pohled na zadní stranu zařízení



2. Tlačítko pro změnu jednotek (UNIT)

3. Kryt baterie

2 Bezpečnostní pokyny

21 Předmluva

Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste si vybrali koupelnovou váhu BS805 značky Pureno.

Účelem tohoto návodu k obsluze je seznámit vás s funkcemi nového přístroje a s jejich optimálním využitím. Pomůže vám bezpečně a v souladu s určením používat váhu. Je určen pro každou osobu, která přístroj instaluje, obsluhuje, čistí nebo likviduje.

Návod k obsluze je třeba uchovávat na bezpečném místě pro případné budoucí použití.

22 Použité znaky a symboly

V tomto návodu:



Upozorňuje na bezpečnostní pokyny, jejichž nedodržení může způsobit vážná zranění nebo smrt. Dodržujte následující signální slova:

NEBEZPEČÍ – Vážné zranění s následkem smrti.

VAROVÁNÍ – Těžká tělesná zranění, která mohou vést ke smrti.

POZOR – Zranění.



Upozorňuje na skutečnosti, které je třeba dodržovat, aby se předešlo poruchám zařízení, ztrátě/nesprávnému použití dat nebo nechtěnému provozu. Popisuje také další funkce zařízení.

PL

Na zařízení:



Použití v interiéru – zařízení označená tímto symbolem jsou určena výhradně pro použití v uzavřených prostorách.



Vaše zařízení nese značku CE a splňuje všechny požadované normy EU.



Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které jsou vhodné k recyklaci. Symbol přeškrtnuté kruhové popelnice znamená, že výrobek podléhá tříděnému sběru v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES a informuje, že elektrické a elektronické zařízení a baterie a akumulátory po skončení životnosti nesmí být vyhozeny spolu s ostatním odpadem z domácností. Uživatel je povinen odevzdat je subjektu provozujícímu sběr vyřazených elektrických a elektronických zařízení a baterií a akumulátorů, který je součástí systému sběru těchto odpadů, včetně příslušného obchodu, místního sběrného místa nebo obecního úřadu. Vyřazená zařízení mohou mít škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu potenciálního obsahu

nebezpečných látek, směsí a složek. Domácnosti hrají důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, opotřebovaného zařízení. V této fázi se formují postoje, které ovlivňují zachování společného dobra, jímž je čisté životní prostředí. Domácnosti jsou také jedním z největších uživatelů drobných spotřebičů a jejich racionální nakládání má vliv na zpětné získávání druhotných surovin. V případě nesprávné likvidace tohoto výrobku mohou být uloženy pokuty v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Na konci životního cyklu výrobku by neměl být vyhozen do běžného domácího odpadu, ale odevzdán do sběrného místa pro použitá elektrická a elektronická zařízení. Na to upozorňuje symbol umístěný na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Materiály lze recyklovat v souladu s pokyny na štítku. Opětovným použitím, recyklací nebo jinými formami zužitkování starého zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.



Dodržujte prosím všechny bezpečnostní pokyny a doporučení uvedené v tomto návodu k obsluze. Návod k obsluze uchovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.



Symbol vlnité lepenky, z níž je vyroben obal výrobku.

23 Účel použití

Koupelnová váha PURENO BS805 slouží k přesnému měření tělesné hmotnosti v domácích podmínkách. Model je napájen dvěma bateriemi typu AAA a umožňuje volbu jednotek kg nebo lb. Váha je určena výhradně pro domácí použití.

Tento výrobek není vhodný pro použití v klinikách, ordinacích atd. ani pro jiné komerční účely.

24 Bezpečné zacházení s výrobkem

Dodržujte následující pokyny, abyste minimalizovali bezpečnostní rizika, zabránili poškození přístroje a přispěli k ochraně životního prostředí.

Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte si je pro budoucí potřebu. Vždy dodržujte všechna varování a pokyny uvedené v tomto návodu a na zadní straně přístroje.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí udušení! Obal a jeho části nenechávejte v dosahu dětí. Nebezpečí udušení fóliemi a jinými obalovými materiály!



POZOR!

V případě prasknutí nebo poškození skleněné plošiny okamžitě přestaňte váhu používat. Nedotýkejte se ostrých prasklých hran, které by mohly způsobit poranění!



Aby bylo zajištěno správné používání přístroje a aby se předešlo poškození přístroje a zranění, dodržujte prosím všechny níže uvedené pokyny.

- Přístroj neopravujte sami. Opravy smí provádět pouze vyškolení odborníci. Obratťe se na naše zákaznická centra.
- Přístroj smí být provozován pouze v prostředí, pro které je určen.
- Nevystavujte zařízení kapající nebo stříkající vodě. Pokud se do zařízení dostane voda, vypněte jej a informujte servis.
- Nevystavujte přístroj zdrojům tepla, které jej kromě běžného používání dále zahřívají.
- Aby nedošlo k uklouznutí, nepokládejte váhu na kluzký povrch podlahy a nepoužívejte ji s mokřýma nohama nebo pokud je váha vlhká.
- Váhu používejte pouze v suché místnosti – neponořujte ji do vody.
- Vždy se postavte doprostřed plošiny váhy, abyste zabránili jejímu náhodnému převrácení během měření.
- Pokud je přístroj poškozen, nesmí se používat.
- Je zakázáno provádět jakékoli úpravy na přístroji.
- Váha je určena výhradně pro domácí použití. Před zahájením jakékoli diety nebo cvičebního programu se poradte se svým lékařem.

241 Právní upozornění



Společnost TechniSat tímto prohlašuje, že váha PURENO BS805 je v souladu s evropskými normami.



Společnost TechniSat nenese odpovědnost za poškození výrobku způsobené vnějšími vlivy, opotřebením nebo nesprávným používáním, neautorizovanými opravami, úpravami či nehodami.



Vyhrazujeme si právo na změny a tiskové chyby. Kopírování a rozmnožování pouze se souhlasem vydavatele. Nejnovější verze návodu je k dispozici ve formátu PDF v sekci ke stažení na domovské stránce TechniSat na adrese www.technisat.pl.

242 Servisní pokyny



Tento výrobek prošel kontrolou kvality a vztahuje se na něj zákonná záruční lhůta v délce 24 měsíců od data nákupu. Ušchovejte si účtenku z faktury jako doklad o nákupu. V případě záručních reklamací hradí náklady na zaslání přímo výrobci zákazník.



V případě dotazů, žádostí o informace nebo při výskytu problému s tímto zařízením je k dispozici naše technická linka: od pondělí do pátku, v době od 8:00 do 16:00 na telefonním čísle: 71 310 41 48.



Zárukodavce se v rámci poskytnuté záruky zavazuje odstranit na vlastní náklady veškeré vady výrobku. Odstranění vad bude provedeno prostřednictvím

výměny vadného výrobku za nový, bez vad, nebo jeho opravou.



Aby mohl kupující uplatnit záruku, je povinen nahlásit vadu výrobku v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a doručit tam vadný výrobek. Výrobek by měl být doručen v kompletním stavu.



Záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené kupujícím nebo vyplývající z:

- používání nebo instalace výrobku v rozporu s návodem k použití,
- nesprávného skladování nebo údržby zařízení,
- oprav nebo úprav výrobku provedených neoprávněnými osobami,
- vniknutí tekutin nebo cizích těles do vnitřku výrobku,
- bleskem a přepětím v elektrické síti.



Ustanovení záruky nevylučují, neomezují ani nepozastavují práva kupujících (spotřebitelů) vyplývající z obecně platných právních předpisů (záruční práva).



Podrobné informace o výrobku, včetně pravidel a postupu při uplatnění záruky a přidělení čísla RMA, lze získat telefonicky na čísle 71 310 41 48 nebo e-mailem na adreseserwis@technisat.com, a to v pracovní dny, v době od 8 do 16 hodin.

Online servisní hlášení: www.serwis.technisat.com

3 Popis zařízení

3.1 Obsah balení

Zkontrolujte, zda balení obsahuje: 1 x
koupelnová váha PURENO BS805 1 x
návod k použití

3.2 Zvláštní vlastnosti

Váha má následující zvláštní vlastnosti:

- Výběr jednotek (kg, lb).
- Přední panel pokrytý tvrzeným sklem.
- Měření do 180 kg s přesností 0,1 kg
- Funkce automatického zapnutí a vypnutí.
- LED displej

3.3 Příprava přístroje k provozu


3.3.1 Vložení baterií

Před prvním použitím odstraňte z přístroje veškeré obalové materiály a ochrannou fólii.

- > Najděte přihrádku na baterie na spodní straně váhy (2).
- > Otevřete přihrádku na baterie,
- > Vložte 3 baterie typu AAA v souladu s polaritou



Baterie nejsou součástí balení.



- Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně, v souladu s označením na bateriovém prostoru.
- i** V případě nesprávné funkce váhy zkontrolujte baterie. V případě potřeby baterie vyměňte za nové.
- i** V případě úniku z baterií je nutné je okamžitě vyměnit, protože by mohly váhu poškodit.
- i** Pokud váhu nebudete delší dobu používat, vyjměte z ní baterie.

332 První spuštění a obsluha váhy

- Stiskněte tlačítko **UNIT**, abyste zařízení zapnuli a vybrali jednotku měření.
- Umístěte váhu na pevný, rovný povrch a počkejte, až se váha automaticky vypne.
- Jemně se postavte na váhu, nohy rozkročte rovnoměrně blízko středu a udržujte tělo v nehybné a vzpřímené poloze, dokud váha nezaznamená vaši hmotnost. Po ustálení hmotnosti váha zabliká a hodnota se zafixuje na LED displeji, poté se po 10 sekundách automaticky vypne.
- i** Váha si zapamatuje zvolenou jednotku a při dalším vážení se zapne s dříve zvolenou jednotkou.
- i** Maximální nosnost je 180 kg.
- i** Váhu je třeba umístit na pevný povrch. Vyhněte se jakýmkoli druhům koberců a koberečků.
- i** Váha se automaticky vypne po 10 sekundách nečinnosti.

4 Čištění a skladování

- i** Čistěte suchým nebo vlhkým hadříkem bez použití chemických prostředků; neponořujte do vody.
- i** Skladujte na suchém místě.

5 Řešení problémů

Pokud zařízení nefunguje tak, jak má, zkontrolujte jej podle níže uvedené tabulky.

Příznak	Možná příčina
Přístroj se nezapíná.	Pokud se váha nezapne, zkontrolujte baterie. V případě potřeby vyměňte baterie za nové
Přístroj nefunguje správně.	Pokud váha nefunguje správně, zkontrolujte baterie. V případě potřeby vyměňte baterie za nové. Váhu je třeba postavit na pevný povrch. Vyhněte se jakýmkoli koberecům a koberečkům pod váhou i v jejím okolí.
Přístroj zobrazuje následující chybu: 	Přetížení přístroje. Maximální nosnost je 180 kg
Přístroj zobrazuje následující chybu: 	Nízký stav baterií. Vyměňte baterie.

6 Technické údaje

Napájení	3 x 1,5 V LR03 AAA
Maximální nosnost	180 kg / 396 lb
Jednotky	kg, lb
Rozteč	0,05 kg / 0,1 lb
Displej	Segmentový LED
Systém snímačů	Přesné tenzometrické snímače
Automatické zapnutí/vypnutí	Ano
Provozní teplota	15 °C ~ 35 °C
Vlhkost vzduchu	40–60 %
Materiál nosné plošiny	Tvrzené sklo
Rozměry (Š x D x V)	300 x 300 x 23,5 mm

7 Výrobce

TechniSat Digital Sp. z o.o.,
ul. Poznańska 2,
Siemianice 55-120 Oborniki
Śląskie
biuro@technisat.com
+48 71 310 40 00