

Návod na použitie

PURENO BS805


Kúpeľňová váha



TechniSat


1 Fotografie

1.1 Pohľad na prednú stranu zariadenia



1. Displej

1.2 Pohľad na zadnú stranu zariadenia



2. Tlačidlo na zmenu jednotiek (UNIT)

3. Kryt batérie

2 Bezpečnostné pokyny

21 Úvod

Vážení zákazníci,

ďakujeme vám, že ste si vybrali kúpeľňovú váhu BS805 značky Pureno.

Tento návod na použitie má za cieľ pomôcť vám zoznámiť sa s funkciami nového zariadenia a optimálne ich využívať. Pomôže vám používať váhu bezpečne a v súlade s jej určením. Je určený pre každú osobu, ktorá zariadenie inštaluje, obsluhuje, čistí alebo likviduje.

Návod na použitie uchovávajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

22 Použité znaky a symboly

V tomto návode:



Upozorňuje na bezpečnostné pokyny, ktorých nedodržanie môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Dodržiavajte nasledujúce signálne slová:

NEBEZPEČENSTVO – Vážne zranenia vedúce k smrti.

VAROVANIE – Ťažké zranenia, ktoré môžu viesť k smrti.

POZOR – Zranenia.



Upozorňuje na skutočnosť, ktorú je potrebné dodržiavať, aby sa predišlo poruchám zariadenia, strate/nesprávnemu použitiu údajov alebo neúmyselnému fungovaniu. Opisuje tiež ďalšie funkcie zariadenia.

PL

Na zariadení:



Použitie v interiéri – zariadenia označené týmto symbolom sú určené výlučne na použitie v uzavretých priestoroch.



Vaše zariadenie má označenie CE a spĺňa všetky požadované normy EÚ.



Toto zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré sú vhodné na recykláciu. Symbol preškrtnutého kruhového kontajnera na odpad znamená, že výrobok podlieha selektívnemu zberu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ a v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES a informuje, že elektrické a elektronické zariadenia, ako aj batérie a akumulátory po skončení ich životnosti, sa nesmú vyhadzovať spolu s ostatným odpadom z domácností. Používateľ je povinný odovzdať ich subjektu, ktorý zabezpečuje zber vyhaseného elektrického a elektronického zariadenia a batérií a akumulátorov a ktorý tvorí systém zberu takýchto odpadov, vrátane príslušného obchodu, miestneho zberného miesta alebo obecného úradu. Vyhasené zariadenia môžu mať škodlivý vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí vzhľadom na potenciálny obsah

nebezpečných látok, zmesí a zložiek. Domácnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri prispievaní k opätovnému použitiu a zhodnocovaniu, vrátane recyklácie, opotrebovaného zariadenia. V tejto fáze sa formujú postoje, ktoré ovplyvňujú zachovanie spoločného dobra, akým je čisté životné prostredie. Domácnosti sú tiež jednými z najväčších používateľov drobných spotrebičov a ich rozumné hospodárenie s nimi ovplyvňuje zhodnocovanie druhotných surovín. V prípade nesprávnej likvidácie tohto výrobku môžu byť uložené sankcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Na konci životného cyklu výrobku ho nevyhadzujte do bežného domového odpadu, ale odovzdajte ho do zberného miesta pre použitú elektrickú a elektronickú techniku. Upozorňuje na to symbol umiestnený na

výrobku, v návode na použitie alebo na obale. Materiály sú vhodné na recykláciu v súlade s označením na etikete. Opätovným využitím, recykláciou alebo inými formami zhodnocovania starého zariadenia významne prispievate k ochrane životného prostredia.



Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny a odporúčania uvedené v tomto návode na použitie. Návod na použitie uchovávajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.



Symbol vlnitej lepenky, z ktorej je vyrobený obal výrobku.

23 Účel použitia

Kúpelná váha PURENO BS805 slúži na presné meranie telesnej hmotnosti v domácich podmienkach. Model je napájaný dvoma batériami typu AAA a umožňuje výber jednotiek kg alebo lb. Váha je určená výlučne na domáce použitie. Tento výrobok nie je vhodný na použitie v klinikách, ordináciách atď. ani na iné komerčné účely.

24 Bezpečné zaobchádzanie s výrobkom

Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste minimalizovali bezpečnostné riziká, zabránili poškodeniu zariadenia a prispeli k ochrane životného prostredia. Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a uchovajte si ich pre budúcnosť. Vždy dodržiavajte všetky varovania a pokyny uvedené v tomto návode a na zadnej strane zariadenia.



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo zadusenia! Obal a jeho časti nenechávajte v dosahu detí.
Nebezpečenstvo zadusenia fóliami a inými obalovými materiálmi!



POZOR!

V prípade prasknutia alebo poškodenia sklenenej plošiny okamžite prestaňte váhu používať. Nedotýkajte sa ostrých prasknutých hrán, ktoré môžu spôsobiť poranenie!



Aby ste zabezpečili správne používanie zariadenia a predišli jeho poškodeniu a zraneniam, dodržiavajte všetky nižšie uvedené pokyny.

- Prístroj neopravujte sami. Opravy smú vykonávať výlučne vyškolení odborníci. Obráťte sa na naše centrál zákazníckej podpory.
- Prístroj smie byť prevádzkovaný výlučne v podmienkach okolitého prostredia, ktoré sú preň určené.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu kvapkajúcej alebo striekajúcej vody. Ak sa do zariadenia dostane voda, vypnite ho a informujte servis.
- Nevystavujte zariadenie zdrojom tepla, ktoré okrem bežného používania zariadenie ohrievajú.
- Aby ste sa vyhlí pošmyknutiu, nekladte váhu na klzký povrch podlahy a nepoužívajte ju s mokrými nohami alebo keď je váha vlhká.
- Váhu používajte iba v suchých priestoroch – neponárajte ju do vody.
- Vždy sa postavte na stred plošiny váhy, aby ste zabránili jej náhodnému prevráteniu počas merania.
- Ak je zariadenie poškodené, nesmie sa používať.
- Je zakázané vykonávať akékoľvek úpravy na zariadení.
- Váha je určená výlučne na domáce použitie. Pred začatím akejkoľvek diéty alebo cvičebného programu sa poraďte s lekárom.

241 Právne upozornenia



Spoločnosť TechniSat týmto vyhlasuje, že váha PURENO BS805 spĺňa európske normy.



Spoločnosť TechniSat nezodpovedá za poškodenia výrobku spôsobené vonkajšími vplyvmi, opotrebovaním alebo nesprávnou obsluhou, neautorizovanými opravami, úpravami alebo nehodami.



Vyhradzujeme si právo na zmeny a tlačové chyby. Kopírovanie a rozmnožovanie je povolené len so súhlasom vydavateľa. Najnovšia verzia návodu je k dispozícii vo formáte PDF v sekcii na stiahnutie na hlavnej stránke spoločnosti TechniSat na adrese www.technisat.pl.

242 Servisné pokyny



Tento výrobok prešiel kontrolou kvality a vzťahuje sa naň zákonná záručná lehota v dĺžke 24 mesiacov od dátumu nákupu. Uschovajte si potvrdenku z faktúry ako doklad o nákupe. V prípade reklamácií hradí náklady na zaslanie priamo výrobcovi zákazník.



V prípade otázok a informácií alebo ak sa vyskytne problém s týmto zariadením, je k dispozícii naša technická infolinka: od pondelka do piatku, v čase od 8:00 do 16:00 na telefónnom čísle: 71 310 41 48.



Zárukodávateľ sa v rámci poskytnutej záruky zaväzuje na vlastné náklady odstrániť všetky vady výrobku. Odstránenie väd sa uskutoční prostredníctvom

výmenu vadného výrobku za nový, bezchybný výrobok, alebo jeho opravu.



Na uplatnenie záruky je kupujúci povinný nahlásiť vadu výrobku v predajni, v ktorej bol výrobok zakúpený, a doručiť tam vadný výrobok. Výrobok by mal byť doručený v kompletnom stave.



Záruka sa nevzťahuje na vady výrobku spôsobené kupujúcim alebo vyplývajúce z:

- používania alebo inštalácie výrobku spôsobom, ktorý nie je v súlade s návodom na použitie,
- nesprávneho skladovania alebo údržby zariadenia,
- oprav alebo úprav výrobku vykonaných neoprávnenými osobami,
- vniknutia tekutín alebo cudzích predmetov do vnútra zariadenia,
- bleskov a prepätia v elektrickej sieti.



Ustanovenia záruky nevylučujú, neobmedzujú ani nezastavujú práva kupujúcich (spotrebiteľov) vyplývajúce z všeobecne platných právnych predpisov (záruka).



Podrobné informácie o produkte, vrátane pravidiel a postupu pri uplatňovaní záruky a pridelenia čísla RMA, je možné získať telefonicky na čísle 71 310 41 48 alebo e-mailom na adreseserwis@technisat.com , v pracovných dňoch, v čase od 8:00 do 16:00.

Online servisné hlásenia: www.serwis.technisat.com

3 Popis zariadenia

3.1 Obsah balenia

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky: 1 x Kúpeľňová váha
PURENO BS805 1 x Návod na použitie

3.2 Špeciálne vlastnosti

Váha má nasledujúce špeciálne vlastnosti:

- Výber jednotiek (kg, lb).
- Predná strana pokrytá tvrdeným sklom.
- Meranie do 180 kg s presnosťou 0,1 kg
- Funkcia automatického zapnutia a vypnutia.
- LED displej

3.3 Príprava zariadenia na prevádzku

3.3.1 Vloženie batérií


Pred prvým použitím odstráňte z prístroja všetky časti obalu a ochrannú fóliu.

> Nájdite priestor na batérie na spodnej strane váhy (2).

> Otvorte priestor pre batérie,

> Vložte 3 batérie typu AAA podľa polarít (+/-). 

Batérie nie sú súčasťou balenia.



- Uistite sa, že sú batérie vložené správne, podľa označenia na priestore pre batérie.
- i** V prípade nesprávnej funkcie váhy skontrolujte batérie. V prípade potreby vymeňte batérie za nové.
- i** V prípade vytečenia batérií je potrebné ich ihneď vymeniť, pretože môžu poškodiť váhu.
- i** Ak váhu nebudete dlhší čas používať, vyberte z nej batérie.

332 Prvé spustenie a obsluha váhy

- Stlačte tlačidlo **UNIT**, aby ste zariadenie zapli a vybrali jednotku merania.
- Váhu umiestnite na tvrdú, rovnú plochu a počkajte, kým sa váha automaticky vypne.
- Jemne stúpňte na váhu, nohy umiestnite rovnomerne blízko stredu a udržiajte telo v nehybnej a vzpriamenej polohe, kým váha nestabilizuje vašu hmotnosť. Po stabilizácii hmotnosti váha zabliká a hodnota sa zafixuje na LED displeji, následne sa po 10 sekundách automaticky vypne.
- i** Váha si zapamätá zvolenú jednotku a pri ďalšom vážení sa zapne s predtým zvolenou jednotkou.
- i** Maximálne zaťaženie je 180 kg.
- i** Váhu je potrebné umiestniť na tvrdý povrch. Vyhnite sa akýmkoľvek druhom kobercov a koberčekom.
- i** Váha sa automaticky vypne po 10 sekundách nečinnosti.

4 Čistenie a skladovanie

- i** Čistite suchou alebo vlhkou handričkou bez použitia chemických prostriedkov; nekladajte do vody.
- i** Skladujte na suchom mieste.

5 Riešenie problémov

Ak zariadenie nefunguje podľa pokynov, skontrolujte ho podľa nasledujúcej tabuľky.

Príznak	Možná příčina
Zariadenie sa nezapína.	Ak sa váha nezapne, skontrolujte batérie. V prípade potreby vymeňte batérie za nové
Zariadenie nefunguje správne.	Ak váha nefunguje správne, skontrolujte batérie. V prípade potreby vymeňte batérie za nové. Váhu je potrebné umiestniť na tvrdú podlahu. Pod váhou a v jej okolí sa vyhnite akýmkoľvek druhom kobercov a koberčekov.
Zariadenie zobrazuje nasledujúcu chybu: 	Preťaženie zariadenia. Maximálna hmotnosť je 180 kg
Zariadenie zobrazuje nasledujúcu chybu: 	Nízka úroveň nabitia batérií. Vymeňte batérie.

6 Technické údaje

Napájanie	3 x 1,5 V LR03 AAA
Maximálna nosnosť	180 kg / 396 lb
Jednotky	kg, lb
Rozstup	0,05 kg / 0,1 lb
Displej	Segmentový LED
Systém snímačov	Presné tenzometrické senzory
Automatické zapnutie/vypnutie	Áno
Prevádzková teplota	15 °C ~ 35 °C
Vlhkosť vzduchu	40 – 60 %
Materiál nosnej plošiny	Tvrdené sklo
Rozmery (Š x D x V)	300 x 300 x 23,5 mm

7 Výrobca

TechniSat Digital Sp. z o.o.
ul. Poznańska 2,
Siemianice 55-120 Oborniki
Śląskie
biuro@technisat.com
+48 71 310 40 00