145

210

Használati útmutató

PURENO KS605


Konyhai mérleg



Címlap


1 A készülék kinézete

1.1 Felülnézet




1. **Mérlegplatform**
2. **UNIT gomb (mértékegység váltás)**
3. **Kijelző**
4. **ON/OFF/TARE gomb**

1.2 Alulnézet



5. **Az elemtartó fedele**
6. **Felfüggesztő fogantyú**

1.3 Kijelző



7. **Számkijelző**
8. **Negatív érték**
9. **Mértékegység-ikonok**
10. **TARE funkció ikonja**

2 Biztonsági utasítások

2.1 Előszó

Tisztelt vásárlóink!
köszönjük, hogy a PURENO márkájú KS605 konyhai mérleget választották.
A jelen használati útmutató célja, hogy segítsen Önnek megismerni az új készülék funkcióit és azok optimális kihasználását. Segítségével biztonságosan és rendeltetésszerűen használhatja a mérleget. A használati útmutató minden olyan személy számára készült, aki a készüléket telepíti, üzemelteti, tisztítja vagy ártalmatlanítja.
A használati útmutatót biztonságos helyen kell tárolni a későbbi felhasználás céljából. A használati útmutató aktuális verziója a TechniSat weboldalán, az adott termék letöltési részében található: www.technisat.pl

A TechniSat csapata

HU

2.2 Használt jelek és szimbólumok

Ebben a használati útmutatóban:

A biztonsági utasításokra utal, amelyek be nem tartása súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. Kérjük, vegye figyelembe a következő figyelmeztető szavakat:

VESZÉLY – Súlyos, halálhoz vezető sérülések.

FIGYELMEZTETÉS – Súlyos testi sérülések, amelyek halálhoz vezethetnek.

FIGYELEM – Sérülések.

Olyan figyelmeztetést jelöl, amelyet be kell tartani a készülék meghibásodásának, az adatok elvesztésének/helytelen felhasználásának vagy a nem szándékos működésnek az elkerülése érdekében. Ezenkívül a készülék további funkcióit is leírja.

A készüléken:

Beltéri használat – az ezzel a szimbólummal jelölt készülékek kizárólag zárt helyiségekben használhatók.

CE Készüléke CE-jelöléssel rendelkezik, és megfelel az összes előírt EU-szabványnak.

Ezt a készüléket kiváló minőségű, újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották. A keresztbe húzott kör alakú hulladékgyűjtő konténer szimbólum azt jelzi, hogy a termék az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelvnek, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelvének megfelelően szelektív hulladékgyűjtés alá tartozik, és jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket, valamint az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó köteles azokat olyan szervezetnek átadni, amely a használt elektromos és elektronikus berendezések, valamint az elemek és akkumulátorok begyűjtését végzi, és része az ilyen hulladékok begyűjtési rendszerének, ideértve a megfelelő üzletet, a helyi begyűjtőpontot vagy az önkormányzati szervet is. A használatból kivont berendezések káros hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre a bennük esetlegesen található veszélyes anyagok, keverékek és alkotóelemek miatt. A háztartások fontos szerepet játszanak a használt berendezések újrafelhasználásában és hasznosításában, beleértve az újrahasznosítást is. Ebben a szakaszban alakulnak ki azok a hozzáállások, amelyek befolyásolják a tiszta természeti környezet mint közjó megőrzését. A háztartások egyben a kisgépek egyik legnagyobb felhasználói is, és azok ésszerű kezelése hozzájárul
a másodlagos nyersanyagok visszanyerésére. A termék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályok szerint bírság szabható ki. A termék élettartamának végén azt nem szabad a szokásos háztartási hulladék közé dobni, hanem a használt elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyére kell vinni. Erre utal a terméken, a használati utasításban vagy a csomagoláson elhelyezett szimbólum. Az anyagok a címkén feltüntetett módon újrahasznosíthatók. A régi berendezések újrafelhasználásával, újrahasznosításával vagy más formájú újrahasznosításával Ön jelentősen hozzájárul a környezet védelméhez.

Kérjük, tartsa be a jelen használati utasításban szereplő összes biztonsági utasítást és ajánlást. A használati utasítást biztonságos helyen tárolja, hogy a jövőben is rendelkezésre álljon.

A termék csomagolásának anyagát jelző hullámkarton szimbólum.

2.3 A készülék rendeltetése

A PURENO KS605 konyhai mérleg az ételek elkészítése során az összetevők pontos lemérésére szolgál. A készülék 1 g-os pontossággal méri az élelmiszereket, maximális terhelése pedig 5 kg.
A készülék magáncélú használatra készült, és nem alkalmas kereskedelmi célú üzemeltetésre.

2.4 A termék biztonságos kezelése

Kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat a biztonsági kockázatok minimalizálása, a készülék megrongálódásának elkerülése és a környezet védelme érdekében.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes biztonsági utasítást, és őrizze meg azokat a jövőre nézve. Mindig tartsa be a jelen útmutatóban és a készüléken szereplő összes figyelmeztetést és utasítást.

FIGYELMEZTETÉS!
Fulladásveszély! A csomagolást és annak részeit ne hagyja gyermekek elérhető helyen. A fóliák és egyéb csomagolóanyagok fulladásveszélyt jelentenek!

FIGYELEM!
Ha az üveglap megreped vagy megsérül, azonnal hagyja abba a mérleg használatát. Ne érintse meg az éles, repedt éleket, amelyek sérülést okozhatnak!

Az elemek/akkumulátorok által okozott tűzveszély! Ne szerelje szét, ne helyezze fűtőtestekre, ne dobja tűzbe, ne tegye ki +40 °C-ot meghaladó magas hőmérsékletnek,
ne merítse folyadékba, és ne engedje, hogy az elemek rövidzárlatot okozzanak. Ez az elemek meggyulladását vagy robbanását okozhatja.

Fontos megjegyzés az elemek/akkumulátorok ártalmatlanításáról: A készülékben használt elemek mérgező anyagokat tartalmazhatnak, és károsíthatják a környezetet. Ezért fontos, hogy azokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Soha ne dobja az elemeket a szokásos háztartási hulladék közé. A kimerült elemeket ingyenesen leadhatja az eladónál vagy speciális gyűjtőpontokon.

Győződjön meg arról, hogy az elemek/akkumulátorok ne kerüljenek gyermekek kezébe. A gyermekek az elemeket a szájukba vehetik és lenyelhetik. Ez súlyos egészségkárosodást okozhat. Ilyen esetben azonnal forduljon orvoshoz!

Az elemeket gyermekektől elzárt helyen tárolja, mivel azok veszélyt jelentenek. Ha egy gyermek elemet nyel le, azonnal forduljon orvoshoz.

A hagyományos elemeket nem lehet tölteni. Az elemeket semmilyen más módon nem szabad újraaktiválni, szétszerelni, felmelegíteni vagy nyílt tűzbe dobni (robbanásveszély!).

A behelyezés előtt tisztítsa meg az elem és a készülék érintkezőit. Az elemek/akkumulátorok helytelen behelyezése robbanásveszélyt jelent!

Az elemek/akkumulátorok helytelen kezelése robbanásveszélyt jelent!

A készülék megfelelő használatának biztosítása, valamint a készülék károsodásának és a személyi sérülések elkerülése érdekében be kell tartani az alábbi utasításokat.

- A készüléket 8 éves kortól gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozott személyek, továbbá tapasztalat és/vagy ismeretek nélküli személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy kiképzésben részesültek a készülék biztonságos használatáról, és tisztában vannak az ezzel kapcsolatos veszélyekkel.
- A felhasználó általi tisztítást és karbantartást nem végezhetik

HU

gyerekek, kivéve, ha 8 évnél idősebbek és felnőtt felügyelete alatt állnak.

- A készülék nem játék. Ne engedje, hogy a gyermekek a készülékkel játszanak. Különösen óvatosan járjon el a készülék használata során, ha gyermekek vannak a közelben. A gyermekek felnőtt felügyelete nélkül nem használhatják a készüléket.
- Ne használja a készüléket kültéren, instabil helyeken, elektromos vagy gáztűzhelyen, illetve nyílt láng vagy más hőforrások közelében.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék sík, sima, kemény és stabil felületen áll. Ez különösen fontos, mivel a helytelen elhelyezés a súlymérés hibáihoz vezethet.
- A mérleg nem alkalmas személyek vagy 5 kg-nál (5000 g) nehezebb tárgyak mérésére. Ne álljon fel a mérlegre.
- Tartsa tisztán a készüléket. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne mossa folyó víz alatt.
- Ne helyezze a készüléket csúszós felületre, hogy elkerülje annak leesését és megrongálódását.
- Ne ejtse le és ne üsse meg a mérleget, mert ez a szenzor károsodásához vezethet.
- Ne keverje össze a régi és az új elemeket, és ne használjon egyszerre alkáli elemeket és akkumulátorokat a készülék táplálásához.
- Ne merítse a mérleget vízbe vagy más folyadékba.
- A készülék kizárólag beltéri használatra készült. Ne használja a készüléket kültéren.
- Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő víz hatásának. Ha víz kerül a készülékbe, kapcsolja ki azt, és értesítse a szervizt.
- Ne tegye ki a készüléket olyan hőforrások hatásának, amelyek a normál használaton túl felmelegítik a készüléket.
- Ne tegyen semmit a mérlegre, ha azt nem használja.
- Rendszeresen ellenőrizze a készüléket, hogy nincs-e rajta sérülés. Ha a készülék sérült, ne használja.
- Ne javítsa meg a készüléket saját kezűleg. A javításokat kizárólag képzett szakemberek végezhetik.
- Ha hosszabb ideig (több mint 3 hónapig) nem tervezi a készülék használatát, vegye ki belőle az elemeket. Az elemekből kifolyó folyadék károsíthatja a készülék belsejét.

2.5 A csomag tartalma

Nyissa ki a csomagolást, és óvatosan vegye ki a készüléket. Ellenőrizze, hogy a készlet teljes-e és sértetlen-e:
1 x PURENO KS605 konyhai mérleg 1
x Használati útmutató

3 Első üzembe helyezés

3.1 Az elemek behelyezése / cseréje

> Emelje fel az elemtartó fedelét.
> Vegye ki a lemerült elemeket (ha elemcserét végez).
> Helyezzen be két új 1,5 V-os AAA elemet (nem tartozék), ügyelve a polaritásra az elemtartóban található jelölések szerint.
> Csukja be az elemtartó fedelét.

Amikor az LCD-kijelzőn megjelenik a „LO” üzenet, nyissa ki az elemtartó fedelét, és cserélje ki az elemeket újakra.

3.2 A készülék általános funkciói

3.2.1 A készülék be- és kikapcsolása

> Győződjön meg arról, hogy a mérleg sík, sima, kemény és stabil felületre van állítva. Nyomja meg a „ / TARE” gombot a mérleg bekapcsolásához. Az LCD-kijelző kigyullad, és 2 másodperc múlva megjelenik az **„O”** érték.

> Helyezze a terméket a mérlegre, és az LCD-kijelzőn megjelenik a termék súlya.


A mérleg kikapcsolásához tartsa lenyomva a „ / TARE“ gombot 2 másodpercig.

Energiatakarékossági okokból a háttérvilágítás 10 másodperc tétlenség után kialszik.

3.2.2 Tarázási funkció

> A tarázási funkciónak köszönhetően újabb mérést végezhet anélkül, hogy le kellene vennie a mérlegen lévő terméket.

> Minden alkalommal, mielőtt újabb terméket helyezne a mérlegre, elég megnyomni a „ / TARE” gombot. 2 másodperc múlva a mérleg nullázódik, és felhelyezhet egy további tárgyat a mérlegre.



Amikor a tarálási funkció be van kapcsolva, az LCD-kijelzőn, a képernyő bal alsó sarkában megjelenik a **„TARE”** ikon.

Ha termékeket vesz le a mérlegről, a kijelző negatív értékeket fog mutatni a levett termékek súlyára vonatkozóan.

HU

3.2.3 Mértékegységek megváltoztatása

> Mérési módban nyomja meg az „UNIT” gombot a mértékegység megváltoztatásához, pl. „g”-re vagy „kg”-ra stb., az igényeinek megfelelően. A kijelzőn megjelenik a megfelelő ikon.

> A gomb újabb megnyomásával a mértékegység az alábbi sorrend szerint váltakozik:

- Mérleg: **g** (gramm)
- Súly: **kg** (kilogramm)
- Súly: **oz** (uncia)
- Súly: **lb:oz** (font:uncia)
- Víz: **ml** (milliliter)
- Tej: **ml** (milliliter)

A víz térfogatának ml-ben történő mérése során a kijelzőn a „ml” egység és a ikon jelenik meg.

A tejmennyiség ml-ben történő mérése során a kijelzőn megjelenik az „**ml**” és egy ikon jelenik meg.

4 A kijelzőn megjelenő jelzések

4.1 Túlterhelés



A mérleg túlterhelése esetén az LCD-kijelzőn megjelenik az „EEEE” üzenet; ilyenkor távolítsa el a felesleges termékeket.

4.2 Az alacsony akkumulátor töltöttségi szint jelzése



Amikor az LCD-kijelzőn megjelenik a „LO” üzenet, nyissa ki az elemtartó fedelét, és cserélje ki az elemet egy újra, ügyelve a megfelelő polaritásra.

5 Tisztítás és karbantartás

A tisztítást és karbantartást kizárólag kikapcsolt állapotban végezze. Ne merítse a mérleget vízbe vagy más folyadékba, és ne mossa folyó víz alatt.

Ne használjon tisztításhoz koptató tisztítószereket, oldószereket stb., mert azok károsíthatják a készülék felületét.

A mérleg tisztításához használjon nedves törlőkendőt, ügyelve arra, hogy víz ne kerüljön a készülék belsejébe.

Alaposan szárítsa meg a készülék felületét papír- vagy textil törlőkendővel, majd hagyja teljesen megszáradni szellős helyen.

6 Hibaelhárítás

Ha a készülék nem a rendeltetésszerűen működik, ellenőrizze az alábbi táblázat alapján.

Tünet	Lehetséges ok
A készülék nem kapcsol be. EEEE	Ellenőrizze az elemeket. Szükség esetén cserélje ki az elemeket újakra.
Hibás kijelzés Lo	Helyezze a mérleget kemény, sík felületre. Ellenőrizze az elemeket. Szükség esetén cserélje ki az elemeket újakra.
A készülék a következő hibát jelzi:	A készülék túlterhelt, távolítsa el a felesleges termékeket. A maximális súly 5 kg.
A készülék a következő hibát jelzi:	Alacsony az elem töltöttségi szintje. Cserélje ki az elemeket újakra.

7 Műszaki adatok

Modell	PURENO KS605
Tápellátás	3 V, 2 db 1,5 V-os AAA elem (nem tartozék)
Érzékelő típusa	Nagy pontosságú tenzométer-érzékelő
Mérési egységek	g/kg/oz/lb:oz/ml
Maximális terhelés	5 kg
Minimális terhelés	2 g
Adagolási pontosság	1 g
Funkciók	Automatikus nullázás / kikapcsolás
	Túlterhelés- és alacsony akkumulátor töltöttségi szint jelző
	Tarázás
Kijelző méretei	5,5 x 2,5 cm
Súly (kg)	530 g (elem nélkül)
Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység) cm	18,5 x 22,5 x 2,2 cm

8 Jogi tudnivalók

A TechniSat kijelenti, hogy a PURENO KS605 készülék megfelel az európai irányelveknek és szabványoknak, valamint azok módosításainak.

A TechniSat nem vállal felelősséget a termék külső tényezők, kopás vagy helytelen használat, jogosulatlan javítások, módosítások vagy balesetek miatt bekövetkezett károsodásaiért.

PL

A kiadó fenntartja a jogot a változtatásokra és a nyomdai hibákra.
Állapot: 12/25. Másolás és sokszorosítás kizárólag a kiadó engedélyével.

A használati utasítás legfrissebb verziója PDF formátumban elérhető a TechniSat honlapjának letöltési részében, a www.technisat.pl címen.

9 Szervizelési útmutató

Ez a termék minőségi ellenőrzésen esett át, és a vásárlás napjától számított 24 hónapos törvényes jótállási időszakra vonatkozik. Kérjük őrizze meg a blokkot vásárlási igazolásként. Garanciális igény esetén a gyártóhoz történő közvetlen szállítás költségeit az ügyfél viseli.

A garanciavállaló a megadott garancia keretein belül kötelezi magát, hogy saját költségén elhárítja a termék minden hibáját. A hibák elhárítása a hibás termék hibamentes újakra történő cseréjével vagy javításával történik.

A garancia igénybevételéhez a vevő köteles a termék hibáját bejelenteni abban az értékesítési helyen, ahol a terméket megvásárolta, és oda eljuttatni a hibás terméket. A terméket teljes egészében kell átadni.

A jótállás nem terjed ki azokra a termékhibákra, amelyeket a vevő okozott, vagy amelyek a következőkből erednek:
- a termék használata vagy telepítése a használati utasításnak nem megfelelő módon,
- a készülék nem megfelelő tárolása vagy karbantartása,
- a termék jogosulatlan személyek által végzett javításai vagy átalakításai,
- folyadékok vagy idegen testek bejutása a készülék belsejébe,

A jótállási rendelkezések nem zárják ki, nem korlátozzák és nem függesztik fel a vásárlók (fogyasztók) általánosan érvényes jogszabályokból eredő jogait.

A termék biztonságával kapcsolatos részletes információk, beleértve a jótállási szabályokat és eljárást, valamint az RMA-szám kiadását, telefonon a 71 310 41 48 számon vagy e-mailben aserwis@technisat.com címen lehetséges, munkanapokon 8 és 16 óra között.

Online szervizbejelentés a **www.serwis.technisat.com** oldalon

10 Gyártó

TechniSat Digital Sp. z o.o.
ul. Poznańska 2, Siemianice
55-120 Oborniki Śląskie

Ügyfélszolgálat tel.: +48
71 310 40 00,
e-mail: biuro@technisat.com
Nyitva hétfőtől péntekig 8:00–16:00 között

Hátsó borító