

Használati útmutató

TECHNICAST 100

Vezeték nélküli CarPlay és Android Auto adapter.



TechniSat

1 Termékleírás

A 2 az 1-ben vezeték nélküli CarPlay és Android Auto adapter a gyárilag beépített, vezetékes CarPlay és Android Auto rendszereket vezeték nélküli rendszerré alakítja át, így nincs szükség kábelek használatára, miközben a teljes funkcionalitás és kompatibilitás megmarad.

2 Használt jelek és szimbólumok

Ebben a használati útmutatóban:



Olyan óvintézkedésre utal, amelynek be nem tartása súlyos testi sérülést vagy halált okozhat. Kérjük, vegye figyelembe a következő figyelmeztető szavakat:



Olyan óvintézkedésre utal, amelynek be nem tartása súlyos testi sérüléseket okozhat. Ezenkívül leírja a készülék további funkcióit, valamint azokat a figyelmeztetéseket, amelyeket be kell tartani a készülék meghibásodásának elkerülése érdekében.

A készüléken:



A készülék CE-jelöléssel rendelkezik, és megfelel az összes előírt uniós szabványnak.



Ezt a készüléket kiváló minőségű, újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották. A keresztbe húzott kör alakú hulladékgyűjtő konténer szimbólum azt jelzi, hogy a termék az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve szerint szelektív gyűjtés alá tartozik, és jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket, valamint az elhasznált elemeket és akkumulátorokat nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó köteles azokat olyan szervezetnek átadni, amely a használt elektromos és elektronikus berendezések, valamint az elemek és akkumulátorok gyűjtését végzi, és része az ilyen hulladékok gyűjtési rendszerének, ideértve a megfelelő üzletet, a helyi gyűjtőpontot vagy az önkormányzati szervet is. A használatból kivont berendezések káros hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre a bennük esetlegesen található veszélyes anyagok, keverékek és alkotóelemek miatt. A háztartások fontos szerepet játszanak a használt berendezések újrafelhasználásában és hasznosításában, beleértve az újrahasznosítást is. Ebben a szakaszban alakulnak ki azok a hozzáállások, amelyek befolyásolják a tiszta természeti környezet mint közös megőrzését. A háztartások egyben a kisgépek egyik legnagyobb felhasználói is, és azok ésszerű kezelése hozzájárul a másodlagos nyersanyagok visszanyerésére. A termék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályok szerint bírság szabható ki. A termék életciklusának végén azt nem szabad a szokásos háztartási hulladék közé dobni, hanem az elhasznált elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőpontjába. Erre utal a terméken, a használati utasításban vagy a csomagoláson található szimbólum. Az anyagok a címkén feltüntetett módon újrahasznosíthatók. A régi berendezések újrafelhasználásával, újrahasznosításával vagy más formájú újrahasznosításával Önök jelentősen hozzájárulnak

a környezet védelméhez.



A termék csomagolásának alapanyagát jelző karton szimbólum.



Kérjük, tartsa be a jelen használati útmutatóban szereplő összes biztonsági utasítást és információt. A használati útmutatót biztonságos helyen tárolja, hogy a jövőben is rendelkezésre álljon.

3 A termék jellemzői

A TECHNICAST 100 a következő jellemzőkkel rendelkezik.

- Vezetékesről vezeték nélküli technológiára való átállás.
- „Plug & play” típusú telepítés – nem igényel alkalmazást.
- Automatikus újracsatlakozási funkció.
- Nincs késleltetés a működésben.
- Univerzális kompatibilitás a gyári vezetékes rendszerekkel.
- Kompakt és hordozható kialakítás.

4 A termék biztonságos kezelése

Kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat a biztonsági kockázatok minimalizálása, a készülék megrongálódásának elkerülése és a környezet védelme érdekében.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes biztonsági utasítást, és őrizze meg azokat a jövőre nézve. Mindig tartsa be a jelen útmutatóban és a készüléken szereplő összes figyelmeztetést és utasítást.



FIGYELMEZTETÉS!

Fulladásveszély! A csomagolást, a csomagolás részeit, a fóliákat és a mellékelt tartozékokat gyermekek elérhetőségén kívül. Fulladásveszély a fóliák és egyéb csomagolóanyagok miatt!



A készülék megfelelő használatának biztosítása, valamint a készülék károsodásának és a személyi sérülések elkerülése érdekében tartsa be az alábbi utasításokat.

- A készüléket ne javítsa meg saját kezűleg. A javításokat kizárólag képzett szakemberek végezhetik. Vegye fel a kapcsolatot a TechniSat hivatalos szervizével.
- A készülék módosítása tilos.
- A gyermekek nem játszhatnak ezzel a készülékkel.
- A terméket kizárólag rendeltetésszerűen és a használati útmutatóban leírtak szerint szabad használni. Ne használjon olyan kiegészítőket, amelyeket a gyártó nem ajánl.



A készülék apró alkatrészeket tartalmaz (USB-A/USB-C adapter), ezért a terméket gyermekektől elzárva kell tárolni.






Az alábbi országokban a készülék kizárólag zárt térben használható az

Wi-Fi 5 GHz-es sávban kizárólag zárt helyiségekben használható.

BE	CY	FI	FR	HU	LV	LI
LU	NL	ES	SE	UK	CH	DE

5 A CarPlay-adapter csatlakoztatása az autóhoz (iOS)

- Keresse meg az autóban azt az USB-csatlakozót, amely támogatja a vezetékes CarPlay-t (gyakran egy telefon vagy képernyő ikon jelzi).
- Csatlakoztassa az adapterünket ehhez az USB-csatlakozóhoz.
-  Ha az autója újabb USB-C csatlakozóval rendelkezik, használja a csomagban található USB-A–USB-C átalakítót a készülék megfelelő csatlakoztatásához.
- A csatlakoztatás után az adapteren lévő LED-nek zölden és kék színben villognia kell, jelezve, hogy a készülék készen áll a párosításra. Az autó kijelzőjén megjelenhet egy üzenet az Apple CarPlay eszköz észleléséről – válassza ki a jóváhagyó opciót (pl. „Csatlakozás” vagy „CarPlay használata”).
- Győződjön meg arról, hogy a telefonján be van kapcsolva a Wi-Fi és a Bluetooth
- Nyissa meg az iPhone Bluetooth-beállításait (Beállítások -> Bluetooth
- A rendelkezésre álló eszközök listáján keresse meg a **„TECHNICA100”** adapter nevét. Kattintson az eszköz nevére a párosításhoz. Az eszköz nevére kattintás után a telefon képernyőjén megjelenhetnek a párosítással kapcsolatos rendszerüzenetek, valamint a névjegyekhez és üzenetekhez való hozzáférés iránti kérés – fogadja el az



összes engedélyt.

- Miután rákattintott az eszköz nevére, az iPhone képernyőjén megjelenik egy rendszerablak a következő kérdéssel: **„Csatlakozás a CarPlay-hez”**.
- Kattintson a **„Csatlakozás”** gombra.
- Egy pillanat múlva (általában 5–10 másodperc) a CarPlay felület automatikusan elindul az autó képernyőjén, anélkül, hogy

a telefonhoz.

- Sikeres csatlakozás esetén a készülék LED-je kék színnel világít.

i Első csatlakozás: Előfordulhat, hogy az első párosítás akár egy percig is eltarthat. A további csatlakozások automatikusan megtörténnek, amint beszáll az autóba.

i Kapcsolat bontása: Ha problémája van a csatlakozással, a telefon Bluetooth-beállításában válassza a „Felejtse el” opciót, húzza ki az adaptert az USB-csatlakozóból, csatlakoztassa újra, majd ismételje meg az eljárást.

i **Siri:** Győződjön meg arról, hogy a Siri asszisztens be van kapcsolva a telefonon (Beállítások -> Siri és keresés), mivel a CarPlay működéséhez szükség van rá.

i A megjelenő üzenetek sorrendje vagy tartalma a telefon modelljétől és az Android rendszer verziójától függően eltérő lehet.

5.1 A CarPlay csatlakoztatási vázlat (iOS rendszer)





6 Az Android Auto adapter csatlakoztatása az autóhoz (Android)

- Keresse meg az autóban azt az USB-csatlakozót, amely támogatja a vezetékes Android Auto-t (gyakran telefon- vagy képernyőikon jelzi).
- Csatlakoztassa az adapterünket ehhez az USB-csatlakozóhoz.
- i** Ha az autója újabb USB-C csatlakozóval rendelkezik, használja a csomagban található USB-A–USB-C átalakítót a készülék megfelelő csatlakoztatásához.
- A csatlakoztatás után az adapteren lévő LED-nek zölden és kék színben villognia kell, jelezve, hogy a készülék készen áll a párosításra. Az autó kijelzőjén megjelenhet egy üzenet az új eszköz észleléséről – válassza ki a jóváhagyó opciót (pl. „Csatlakozás” vagy „Android Auto indítása”).
- Győződjön meg arról, hogy a telefonján be van kapcsolva a Wi-Fi, a Bluetooth és a helymeghatározás (GPS)
- Nyissa meg a telefon Bluetooth-beállításait (Beállítások -> Csatlakoztatott eszközök -> Bluetooth).
- A párosítható eszközök listáján keresse meg a

„**TECHNICAST 100**” nevét. Kattintson az eszköz nevére a párosításhoz.

- Kattintson az eszköz nevére a párosításhoz.
- Az eszköz nevére kattintás után a telefon képernyőjén megjelenhetnek a párosítással kapcsolatos rendszerüzenetek, valamint a névjegyekhez és üzenetekhez való hozzáférés iránti kérés – fogadja el az összes engedélyt.



- Megjelenhet egy értesítés: „Az Android Auto elérhető” vagy „Csatlakozni az Android Auto-hoz?”. Kattintson a „Tovább” vagy a **„Csatlakozás” gombra**.
- Egy pillanat múlva (általában 5–10 másodperc) az Android Auto felületének automatikusan el kell indulnia az autó képernyőjén.
- Sikeres csatlakozás esetén a készülék LED-je zölden fog világítani.

 Győződjön meg arról, hogy telefonja támogatja a vezeték nélküli Android Auto-t (ehhez Android 11 vagy újabb rendszer szükséges, valamint be kell kapcsolni a „Vezeték nélküli Android Auto” beállításnak az Android Auto alkalmazás beállításaiiban).

 Első csatlakozás: Előfordulhat, hogy az első párosítás akár egy percig is eltarthat. A további csatlakozások automatikusan megtörténnek, amint beszáll az autóba.

 Csatlakozási probléma: Ha nem jön létre a kapcsolat, próbálja meg eltávolítani („Felejtse el”) az adaptert a telefon Bluetooth-eszközök listájáról, húzza ki az adaptert az USB-csatlakozóból, csatlakoztassa újra, majd ismételje meg az eljárást.

 A megjelenő üzenetek sorrendje vagy tartalma a telefon modelljétől és az Android rendszer verziójától függően eltérő lehet.

6.1 Az Android Auto (Android) csatlakozási vázlat



7 A csomag tartalma

A használat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a készlet teljes-e: 1x

TECHNICAST 100

1x Használati útmutató

1x USB-A–USB-C átalakító

8 Tisztítás és tárolás

- A tisztítás megkezdése előtt mindig válassza le a készüléket az autó USB-csatlakozójáról.
- Ne használjon erős vegyszereket, oldószereket (pl. benzint, acetont), súrolószereket vagy túl nagy nyomású sűrített levegőt, amelyek károsíthatják a kényes elektronikus alkatrészeket.
- Védje a készüléket a nedvességtől. Ne merítse vízbe, és ne használjon nedves törülköződőt
- Soha ne használjon tisztítószereket vagy más oldószereket a készülék tisztításához.

9 Műszaki adatok

Tápellátás	DC 5 V/1 A
Csatlakozó	USB-A vagy USB-C (adapter a csomagban)
Frekvenciák	Wi-Fi 2412–2472 MHz, 15,58 dBm EIRP WiFi 5180–5240 MHz, 13,12 dBm EIRP WiFi 5745–5825 MHz, 13,77 dBm EIRP Bluetooth 2402–2480 MHz, 9,99 dBm EIRP
Maximális fogyasztás	max. 5 W
Kompatibilitás az Android Auto-val	Legalább Android 11 vagy újabb verzió szükséges.

CarPlay-kompatibilitás	iOS 10 vagy újabb verzió szükséges, a teljes stabilitás érdekében az iOS 13 ajánlott.
Súly	~23 gramm
Méretek	55 × 28 × 10 mm

10 Jogi információk



A megfelelőségi nyilatkozat, a termékadatlap és a használati utasítás legfrissebb verziója PDF formátumban elérhető a TechniSat honlapjának letöltési részében, a www.technisat.pl címen.



A TechniSat nem vállal felelősséget a termék külső tényezők, kopás vagy helytelen használat, jogosulatlan javítások, módosítások vagy balesetek miatt bekövetkezett károsodásáért.



A TechniSat ezúton kijelenti, hogy a TECHNICAST 100 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek és a RoHS-nak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

hGp://konf.tsat.de/?ID=30782 vagy hGp://konf.tsat.de/pl/?ID=30782

11 Szervizelési útmutató



Ez a termék minőségi ellenőrzésen esett át, és a vásárlás napjától számított 24 hónapos törvényes jótállási időszakra vonatkozik. Kérjük őrizze meg a blokkot vásárlási igazolásként. Garanciális igény esetén a gyártóhoz történő közvetlen szállítás költségeit az ügyfél viseli.



A garanciavállaló a megadott garancia keretein belül vállalja, hogy saját költségén elhárítja a termék minden hibáját. A hibák elhárítása a hibás termék hibamentes újakra történő cseréjével vagy javításával történik.



A garancia igénybeviteléhez a vásárlónak be kell jelentenie a termék hibáját abban az értékesítési helyen, ahol a terméket megvásárolta, és oda kell eljuttatnia a hibás terméket. A terméket teljes egészében kell leadni.



A jótállás nem terjed ki azokra a termékhibákra, amelyeket a vevő okozott, vagy amelyek a következőkből erednek:

- a termék használata vagy telepítése a használati utasításnak nem megfelelő módon,
- a készülék nem megfelelő tárolása vagy karbantartása,
- a termék jogosulatlan személyek által végzett javításai vagy átalakításai,
- folyadékok vagy idegen tárgyak bejutása a készülék belsejébe,
- légköri kisülések és a táphálózatban fellépő feszültségingadozások.



A jótállási rendelkezések nem zárják ki, nem korlátozzák és nem függesztik fel a vásárlók (fogyasztók) általánosan érvényes jogszabályokból eredő jogait.



A termék biztonságával kapcsolatos részletes információk, beleértve a jótállási szabályokat és eljárást, valamint az RMA-szám kiadását, telefonon a 71 310 41 48 számon vagy e-mailben aservis@technisat.com címen lehetséges, munkanapokon 8 és 16 óra között.

Online szervizbejelentés a www.servis.technisat.com oldalon

12 Gyártó

TechniSat Digital Sp. z o.o.
ul. Poznańska 2, Siemianice
55-120 Oborniki Śląskie
Ügyfélszolgálat
tel.: +48 71 310 40 00,
e-mail: biuro@technisat.com