


## Dálkové ovládání TechniSat



**Jak přepnout kód dálkového ovládání:**

Stiskněte a držte tlačítko OK a přitom mačkejte tlačítko CODE (kód DO). Při každém zmáčknutí tlačítka CODE dojde k přepnutí kódu na SAT1, SAT2, nebo TV.

Kód dálkového ovládání je nutné přenastavit i v přijímači, či TV TechniSat.

**Barevná multifunkční tlačítka:**

Barevná multifunkční tlačítka přebírají různé funkce, podle toho, v jakém režimu se právě nacházíte. Sledujte informační lištu, která o jednotlivých funkcích informuje.