


STRUČNÝ PRŮVODCE



❶ Stick 4K

❷ Stručný průvodce


❸ Napájecí adaptér

❹ Dálkové ovládání

❺ Baterie

❻ HDMI prodlužovací kabel

INFORMACE O ZAŘÍZENÍ



① HDMI

② Micro USB

SCHÉMA SESTAVY



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



Hlasové ovládání funkcí vašeho TV

S hlasovým ovládáním je vyhledávání pořadů, získávání doporučení a dokonce i ovládání TV ještě rychlejší než dřív. Požádejte Google o zobrazení malé nápovědy na vaší velké obrazovce.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ




Průvodce spárováním

Současně stiskněte a přidržte tlačítka Back (zpět) a Home (domů), dokud nezačne blikat červená kontrolka – potom tlačítka uvolněte. Blikání kontrolky znamená, že dálkový ovladač přešel do režimu párování. Počkejte několik sekund a nemačkejte žádné tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí zpráva o úspěšném spárování dálkového ovladače.

NASTAVENÍ

Dokončete nastavení na obrazovce

Podle pokynů na obrazovce dokončete s použitím tlačítek na dálkovém ovladači proces nastavení.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Hardware	
Chipset	Amlogic S905Y4
RAM	2 GB DDR
Flash disk	eMMC 32 GB
Video	
Dekódování videa	MP-10 pri L5.1 až do 4Kx2K pri 60 fps Vp9 Profile-2 do 4Kx2K pri 60 fps H.265 HEVC MP-10 pri L5.1 do 4Kx2 pri 60 fps AVS2-P2 profil do 4Kx2K pri 60 fps H.264 AVC HPL5.1 do 4Kx2K pri 30 fps MPEG-4 ASP pri L5 do 1080P pri 60 fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP do 1080P pri 60 fps AVS-P16(AVS+)/AVS-P2 JiZhun Profile do 1080P pri 60 fps MPEG-2 MP/HL do 1080P pri 60 fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL do 1080P pri 60 fps(ISO-11172 RealVideo 8/9/10 do 1080P pri 60 fps
Formát video souboru	Podporuje formáty súbtorov *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm, a *.jpg
Výstup videa	HDMI 2.1 , HDCP2.2
Poměr stran	Automaticky, na celou obrazovku
Napájení	
Vstupní rozsah DC	5 V 1 A
Příkon	Maximálně 5 W

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



VAROVÁNÍ!

POZNÁMKA: Z důvodu prevence vzniku požáru a úrazu elektrickým proudem nevystavujte toto zařízení vlivu deště a vlhkosti. Z důvodu zamezení možnému riziku úrazu elektrickým proudem nikdy neotevírejte tuto jednotku. V případě poruchy zařízení musí zařízení opravit výlučně kvalifikovaný technik. Uživatel nesmí opravovat žádnou část tohoto zařízení.

VÝSTRAHA!

- Zařízení umístěte na dobře větrané místo, aby se zabránilo hromadění vnitřního tepla.
- Zařízení chraňte před vysokými teplotami, vlhkostí, vodou a prachem.
- Neumísťujte do blízkosti zařízení žádné předměty, které by jej mohly poškodit (např. předměty naplněné tekutinou nebo svíčky).

PROHLÁŠENÍ

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

Google TV je název softwarového prostředí tohoto zařízení a ochranná známka společnosti Google LLC. Google, YouTube a YouTube Music jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Asistent Google není v některých jazycích a zemích k dispozici.



