


SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



❶ Stick 4K

❷ Skrócona instrukcja obsługi


❸ Zasilacz

❹ Pilot zdalnego sterowania

❺ Baterie

❻ Przewód HDMI


INFORMACJE O URZĄDZENIU



❶ Gniazdo HDMI

❷ PORT MICRO USB

SCHEMAT PODŁĄCZANIA



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA



Obsługa telewizora poleceniami głosowymi

Pilot umożliwia głosowe wyszukiwanie programów telewizyjnych, przeglądanie rekomendacji, a nawet sterowanie telewizorem. Wystarczy wydać stosowne polecenie asystentowi Google.



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA



Instrukcje parowania


Naciśnij równocześnie przyciski wstecz i strony głównej oraz przytrzymaj je, aż czerwony wskaźnik zacznie migać szybko. Potem zwolnij oba przyciski. Oznacza to, że pilot jest w trybie parowania. Poczekaj kilka sekund bez naciskania żadnego przycisku, aż na ekranie zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym sparowaniu pilota z telewizorem.

KONFIGURACJA

Konfiguracja telewizora z poziomu menu ekranowego

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfiguracji.

Poszczególne opcje i pozycje wybiera się za pomocą pilota.



DANE TECHNICZNE

Sprzęt	
Układ	Amlogic S905Y4
Pamięć RAM	2GB DDR
Pamięć flash	eMMC 32GB
Wideo	
Dekodowanie wideo	MP-10 pri L5.1 aż do 4Kx2K pri 60 fps Vp9 Profile-2 do 4Kx2K pri 60 fps H.265 HEVC MP-10 pri L5.1 do 4Kx2 pri 60 fps AVS2-P2 profil do 4Kx2K pri 60 fps H.264 AVC HPL5.1 do 4Kx2K pri 30 fps MPEG-4 ASP pri L5 do 1080P pri 60 fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP do 1080P pri 60 fps AVS-P16(AVS+)/AVS-P2 JiZhun Profile do 1080P pri 60 fps MPEG-2 MP/HL do 1080P pri 60 fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL do 1080P pri 60 fps(ISO-11172 RealVideo 8/9/10 do 1080P pri 60 fps
Format pliku wideo	Podporuje formáty súborov *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm, a *.jpg
Wyjście wideo	HDMI 2.1 , HDCP2.2
Format obrazu	Automatyczny, pełnoekranowy
Zasilanie	
Prąd wejściowy DC	5 V 1 A
Pobór mocy	Maksimum 5 W

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



PRZESTROGA!

UWAGA: Aby zapobiec pożarowi i porażeniu prądem, nie wolno narażać tego urządzenia na deszcz ani wilgoć. Nie wolno otwierać urządzenia, aby zapobiec porażeniu prądem. W przypadku usterki urządzenia jego naprawę należy zlecić wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu. Urządzenie nie ma części do naprawy lub wymiany przez użytkownika.

OSTRZEŻENIE!

- Umieścić urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby zapobiec nagromadzeniu ciepła wewnątrz urządzenia.
- Chronić urządzenie przed wysokimi temperaturami, wysoką wilgotnością, wodą i pyłem.
- Nie umieszczać w pobliżu urządzenia żadnych przedmiotów, które mogą spowodować jego uszkodzenie (np. wazonów wypełnionych wodą lub zapalonych świec).

DEKLARACJA

Google TV to nazwa środowiska programowego tego urządzenia i jest znakiem towarowym Google LLC. Google, YouTube i YouTube Music są znakami towarowymi Google LLC. Asystent Google nie jest dostępny we wszystkich językach i krajach.

Dostępność usługi różni się w zależności od kraju i języka.

Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



