

# Cyfrowy Ekspert MultiSwitch CE 9/12 HD

## Bezpečnostní pokyny

- Přístroj nikdy neotvírejte! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Veškeré činnosti může provádět pouze kvalifikovaný personál.
- Instalace musí být provedena v souladu s normou EN 50083, a všemi platnými bezpečnostními předpisy!
- Jednotka a distribuční zařízení mohou být použity pouze v budovách a chráněny před povětrnostními vlivy.
- Před uvedením do provozu musí být multipřepínač řady CE uzemněn! Neuzemněné zařízení jsou vystaveny poškození atmosférickým přepětím nebo potenciálními rozdíly!
- Multipřepínač série CE by neměl být používán v agresivním prostředí.
- Multipřepínač série CE by neměl být používán v příliš nízkých nebo příliš vysokých teplotách.
- Doporučujeme nepoužívat příslušenství od jiných výrobců, protože může hrozit nebezpečí poškození z těchto přístrojů.
- Nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě, ani na ně nestavte žádné předměty naplněné vodou, např. vázy apod.
- Nepokládejte na zařízení hořící předměty, např. svíčky.

## Specifikace

- Frekvenční rozsah: Pozemní signál: 47 ~ 862 MHz, SAT signál: 950 ~ 2150 MHz
- Vstupy: 8 SAT + 1 pozemní (F konektor)
- Výstupy: 12 výstupů pro distribuci signálu až pro 12 účastníků (F konektor)
- Ovládání: 13V a 18V
- Izolace: 30 dB
- Napájení LNB: Max. 1200 mA, 18 V
- Maximální vstupní úroveň: Pozemní: 85 dBuV, SAT: 100 dBuV
- Spotřeba elektrické energie: 22 W v normálním provozu s LNB
- Rozměry (š x h x v): 220x210x44 mm
- Záruka 3 roky (2 roky plná záruka + další rok po registraci produktu)

## Příklad instalace:

MultiSwitch CE 9/12 HD je moderní systém pro distribuci digitálního signálu produktové řady TechniSat CE. Tento systém umožňuje jednoduchou a rychlou distribuci signálu ze dvou satelitních pozic (2 x 4 polarizace) a DVB-T až pro 12 účastníků. Multipřepínač CE 9/12 HD má řadu praktických úchytů (vyrobených z vysoce kvalitního plastu) a umožňuje trvalou instalaci zařízení uvnitř budov.

## Poznámky k instalaci

- 1 Pokud je elektrický systém vybaven dodatečným zemnicím kontaktem (pin PE) nepřipojujte zem k uzemnění na vodiči.
- 2 Před instalací multipřepínače se prosím ujistěte, že vstupní signál dosahuje odpovídajících parametrů.
- 3 Umístěte multipřepínač do kryté místnosti a co nejlíže zdroji signálu (antény). Zabezpečte také snadný přístup ke všem spojům.

## Recyklační poznámky

Po použití nesmí být zařízení likvidováno s normálním domovním odpadem. Mělo by být likvidováno ve speciálním sběrném místě použitého elektrického odpadu. Dálkové ovládání a baterie a další elektronické odpady nelze likvidovat spolu s domovním odpadem, ale musí být řádně recyklovány. Další informace o nejbližším recyklačním středisku, obdržíte u svého prodejce, nebo u místních úřadů.

