

Sada ERLEA PLUS - KVS-31221



VIDEOVRÁTNÝ 2 VODIČOVÝ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL (CZ)

2

INDEX:

ELEKTRONICKÉ KLÍČE	3
Jak otevřít dveře	3
Jak přidat nové klíče	3
Jak vymazat všechny klíče	3
PŘÍJEM VOLÁNÍ	4
Základní funkce	4
Rozšířené funkce	4
VOLÁNÍ INTERKOMUNIKACE	4
AKTIVACE KOMUNIKACE Z VIDEOTELEFONU	5
FOTO A VIDEO	5
Možnosti nahrávání fotografií a videí	5
Automatické nahrávání fotografií a videí	6
Manuální nahrávání fotografií a videí	6
Zobrazení uložených fotografií a videí	6
Vymazání uložených fotografií a videí	6
REŽIM NERUŠIT (TICHÝ)	7
NASTAVENÍ	7
Melodie volání	7
Nastavení obrazovky a zvuku	7
Nastavení jazyka	7
Nastavení datumu a času	8
Automatické nahrávání fotografií a videí	8

ELEKTRONICKÉ KLÍČE

Součástí dodávky jsou 2 konfigurační klíče: žlutý a červený, a 3 uživatelské klíče pro otevírání dveří: modré.



Důležité: Žlutý a červený klíč jsou konfigurační klíče určené k nahrávání nových klíčů. Uschovejte je na bezpečné místo a neztraťte je, nejsou nahraditelné.

Jak otevřít dveře

Přiložte uživatelský klíč pro otevírání dveří k čtečce vstupního panelu, označenou jako iACCESS. Vstupní panel vydá zvukový tón a dveře se otevřou.

Pozn.: Před čtečkou nehýbejte s klíčem

Jak přidat nové klíče

Pro přidání nových klíčů je potřeba použít **žlutý klíč**.

1. Přiložte žlutý klíč k čtečce. Krátké pípnutí indikuje aktivaci konfiguračního režimu.
2. Postupně a jednotlivě přikládejte k čtečce všechny klíče, které chcete přidat. Každé přiložení klíče je potvrzeno zvukovým tónem.
3. Pro ukončení opětovně přiložte žlutý klíč k čtečce. Dlouhé pípnutí indikuje deaktivaci konfiguračního režimu.

Jak vymazat všechny klíče





Systém umožňuje vymazat všechny klíče přiřazené k čtečce. Pro tento účel se používá **červený klíč**.

1. Přiložte červený klíč k čtečce. Krátké pípnutí indikuje aktivaci vymazání.
2. Opětovně přiložte červený klíč k čtečce. Dlouhé pípnutí potvrzuje vymazání všech klíčů.








PŘÍJEM VOLÁNÍ

Základní funkce

Při příjmu volání ze vstupního panelu:



1. Stiskněte  pro příjem volání
2. Stiskněte  nebo  pro otevření dveří
3. Stiskněte  pro ukončení hovoru

Rozšiřující funkce

-  Uložení fotografie
-  Nahrání videa (Pouze s paměťovou karou)
-  Přijmutí / ukončení volání
-  Otevření dveří 1
-  Otevření dveří 2
-  Nastavení obrazovky a zvuku
-  Okamžité ukončení hovoru a návrat do hlavního menu






VOLÁNÍ INTERKOMUNIKACE

V případě vlastnictví více než jednoho videotelefonu, systém umožňuje provádět interkomunikační volání mezi videotelefony. Provádí se následujícím způsobem:

1. Dotkněte se obrazovky k její aktivaci.
2. Stiskněte  za účelem provedení volání na ostatní videotelefony
3. Na jiném videotelefonu dotkněte se středu obrazovky pro příjem
4. Stiskněte  pro ukočení volání


AKTIVACE KOMUNIKACE Z VIDEOTELEFONU

Pro aktivaci komunikace se vstupním panelem z videotelefonu :

1. Dotkněte se obrazovky k její aktivaci.
2. Stiskněte  pro aktivaci obrazu
3. Stiskněte  pro vytvoření komunikačního spojení
4. Stiskněte  nebo  pro otevření dveří
5. Stiskněte  pro ukončení komunikace

FOTOGRAFIE A VIDEA

Videotelefon umožňuje ukládat fotografie a videa zachycených kamerou vstupního panelu. Pro ukládání videí je potřeba vložit micro SD kartu (není součástí) do slotu ve spodní části videotelefonu.








Možnosti nahrávání fotografií a videí

Existují 2 možnosti jak vytvářet fotografie a videa: jeden je automatický, registrující veškerá volání, a druhý je manuální, umožňící vytvářet fotografie a videa dle vlastní potřeby a vůle.

Automatické nahrávání fotografií a videí



Automatické nahrávání umožňuje registrovat všechna provedená volání ze vstupního panelu, a to jak volání přijatá tak zmeškaná. Pro aktivaci této funkce postupujte dle následujících pokynů:

1. Dotkněte se obrazovky k její aktivaci
2. Stiskněte  pro přístup k nastavení
3. Stiskněte 
4. Následně stiskněte jednu z těchto možností:

-  Chcete-li uložit jednu fotografií ze všech přijatých volání
-  Chcete-li uložit jedno video ze všech přijatých volání
-  Nechcete-li uložit přijatá volání



Manuální nahrávání fotografií a videí

Manuální nahrávání umožňuje nahrávat fotografie nebo videa během komunikace ve vstupním panelem. Při probíhající komunikaci stiskněte:

-  Pro uložení fotografie
-  Pro uložení videa

Zobrazení uložených fotografií a videí

Pro zobrazení uložených fotografií a videí:

1. Dotkněte se obrazovky k její aktivaci
2. Stiskněte  nebo  pro zobrazení fotografií nebo videí

Vymazání uložených fotografií a videí

Během zobrazení uložené fotografie nebo videa (viz. předchozí bod):

1. Stiskněte 
2. Potvrďte vymazání fotografie nebo videa

REŽIM NERUŠIT (TICHÝ)

Režim NERUŠIT (tichý) vypíná volací tón, ale umožňuje nadále přijímat volání. Pro nastavení postupujte dle následujících pokynů:

1. Dotkněte se obrazovky k její aktivaci.

2. Stiskněte 

3. Stiskněte:

YES Pro aktivaci režimu NERUŠIT (Tichý)

NO Pro deaktivaci režimu NERUŠIT (Tichý)

TIME Pro nastavení časového intervalu k aktivaci režimu nerušit, do kterého se automaticky každý den nastaví


NASTAVENÍ

Pro přístup do menu Nastavení:

1. Dotkněte se obrazovky k její aktivaci

2. Stiskněte 

Melodie volání

1. Vstupte do menu Nastavení a stiskněte 

2. Zvolte preferovanou melodii

Nastavení obrazovky a zvuku

1. Vstupte do menu Nastavení a stiskněte 


2. Nastavení jasu, kontrastu, barevné saturace obrazu, hlasitosti vyzvánění a hovoru.

Nastavení jazyka

1. Vstupte do menu Nastavení a stiskněte 


2. Zvolte jazyk

Nastavte datum a čas

1. Vstupte do menu Nastavení a stiskněte 
2. Nastavte datum a čas

Automatické nahrávání fotografií a videí

Automatické nahrávání umožňuje registrovat veškerá volání, a to jak přijatá, tak zmeškaná. Pro aktivaci této funkce postupujte dle následujících pokynů:

1. Vstupte do menu Nastavení a stiskněte 
2. Následně zvolte jednu z následujících třech možností:



Chcete-li nahrát fotografií ze všech provedených volání



Chcete-li nahrát video ze všech provedených volání



Nechcete-li registrovat provedená volání

Obrázky v tomto dokumentu jsou ilustrativního charakteru a nemusí souhlasit s výrobkem.



ALCAD Electronics, S.L.

Tel. 943 63 96 60

Fax 943 63 92 66

Int. Tel. +34 - 943 63 96 60

info@alcad.net

Apdo. 455 - Pol. Ind. Arreche-Ugalde, 1

20305 IRUN - Spain

www.alcad.cz

FRANCE - Hendaye

Tel. 00 34 - 943 63 96 60

CZECH REPUBLIC - Ostrovačice

Tel. +420 546 427 059

TURKEY - Istanbul

Tel. +90 212 295 97 00

UNITED ARAB EMIRATES -

Tel. +971 4 214 61 40



ISO 9001

