

Návod k použití

TECHNICAST 100

Bezdrátový adaptér CarPlay a Android Auto.



TechniSat

1 Popis produktu

Adaptér 2 v 1 Wireless CarPlay & Android Auto přeměňuje továrně nainstalované kabelové systémy CarPlay a Android Auto na bezdrátové, čímž eliminuje potřebu kabelového připojení při zachování plné funkčnosti a kompatibility.

2 Použité znaky a symboly

V tomto návodu:



Upozorňuje na bezpečnostní opatření, jehož nedodržení může způsobit vážná zranění nebo smrt. Dodržujte následující signální slova:



Upozorňuje na bezpečnostní opatření, jehož nedodržení může způsobit vážná zranění. Popisuje také doplňkové funkce zařízení a pokyny, které je třeba dodržovat, aby nedošlo k poruchám zařízení.

Na zařízení:



Zařízení nese značku CE a splňuje všechny požadované normy EU.



Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které jsou vhodné k recyklaci. Symbol přeškrtnuté kruhové popelnice znamená, že výrobek podléhá tříděnému sběru v souladu se směrnicí Evropského parlamentu

a Rady 2012/19/EU a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES a informuje, že elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory po skončení životnosti nesmí být vyhozeny spolu s ostatním odpadem z domácností. Uživatel je povinen je odevzdat subjektu provádějícímu sběr vyřazených elektrických a elektronických zařízení a baterií a akumulátorů, který je součástí systému sběru těchto odpadů, včetně příslušného obchodu, místního sběrného místa nebo obecního zařízení. Vyřazené zařízení může mít škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu potenciálního obsahu nebezpečných látek, směsí a součástí. Domácnosti hrají důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, opotřebovaného zařízení. V této fázi se formují postoje, které ovlivňují zachování společného dobra, jímž je čisté životní prostředí. Domácnosti jsou také jedním z největších uživatelů drobného zařízení a jeho racionální nakládání přispívá na zpětné získávání druhotných surovin. V případě nesprávné likvidace tohoto výrobku mohou být uloženy pokuty v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Na konci životního cyklu výrobku jej nevhazujte do běžného domácího odpadu, ale odevzdejte jej do sběrného místa pro vyřazené

elektrického a elektronického zařízení. Na to upozorňuje symbol umístěný na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu. Materiály jsou recyklovatelné v souladu s označením na štítku. Díky opětovnému použití, recyklaci nebo jiným formám využití starého zařízení významně přispíváte

k ochraně životního prostředí.



Symbol kartonu, z něhož je vyroben obal výrobku.



Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a informace uvedené v tomto návodu k obsluze. Návod k obsluze uchovávejte na bezpečném místě, abyste jej mohli v budoucnu použít.

3 Charakteristika výrobku

TECHNICAST 100 má následující specifické vlastnosti.

- Technologie převodu z kabelového na bezdrátové připojení.
- Instalace typu „plug & play“ – nevyžaduje žádnou aplikaci.
- Funkce automatického opětovného připojení.
- Žádné zpoždění v provozu.
- Univerzální kompatibilita s originálními kabelovými systémy.
- Kompaktní a přenosná konstrukce.

4 Bezpečné zacházení s výrobkem

Dodržujte následující pokyny, abyste minimalizovali bezpečnostní rizika, zabránili poškození zařízení a přispěli k ochraně životního prostředí.

P pečlivě si přečtete všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte si je pro budoucí potřebu. Vždy dodržujte všechna varování a pokyny uvedené v tomto návodu a na zařízení.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí udušení! Nenechávejte obaly, části obalu, fólie ani přiložené příslušenství v dosahu dětí. Nebezpečí udušení fóliemi a jinými obalovými materiály!



Aby bylo zajištěno správné používání přístroje a aby se předešlo poškození přístroje a zranění, je třeba dodržovat všechny níže uvedené pokyny.

- Zařízení neopravujte sami. Opravy smí provádět pouze vyškolení odborníci. Obrat'te se na autorizovaný servis značky TechniSat.
- Úpravy přístroje jsou zakázány.
- Děti si s tímto zařízením nesmí hrát.
- Tento výrobek používejte výhradně v souladu s jeho určením a způsobem popsaným v návodu k obsluze. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.



Zařízení obsahuje malé části (adaptér USB-A/USB-C), proto jej uchovávejte mimo dosah dětí.






V níže uvedených zemích lze zařízení používat v pásmu

Wi-Fi 5 GHz pouze v uzavřených prostorech.

BE	CY	FI	FR	HU	LV	LI
LU	NL	ES	SE	UK	CH	DE

5 Připojení adaptéru CarPlay k vozidlu (iOS)

- Najděte ve svém autě USB port, který podporuje kabelové připojení CarPlay (často je označen ikonou telefonu nebo obrazovky).
- Připojte náš adaptér k tomuto USB portu.
-  Pokud má vaše auto novější konektor USB-C, použijte přiložený adaptér USB-A na USB-C, abyste zařízení správně připojili.
- Po připojení by měla kontrolka na adaptéru začít blikat zeleně a modře, což signalizuje, že je zařízení připraveno k párování. Na displeji automobilu se **může zobrazit** zpráva o detekci zařízení Apple CarPlay – vyberte možnost potvrzující připojení (např. „Připojit“ nebo „Použít CarPlay“).
- Ujistěte se, že máte v telefonu zapnuté: Wi-Fi, Bluetooth
- Přejděte do nastavení Bluetooth ve svém iPhone (Nastavení -> Bluetooth
- V seznamu dostupných zařízení vyhledejte název adaptéru **„TECHNICAST 100“**. Klepnutím na název zařízení jej spárujte. Po klepnutí na název zařízení se na displeji telefonu mohou zobrazit systémové zprávy o párování a žádost o přístup ke kontaktům a zprávám – potvrďte všechna oprávnění.



- Po klepnutí na název zařízení se na obrazovce iPhone zobrazí systémové okno s dotazem: **„Připojit k CarPlay“**.
- Klikněte na tlačítko **„Připojit“**.
- Po chvíli (obvykle 5–10 sekund) by se rozhraní CarPlay mělo automaticky spustit na displeji vašeho automobilu, aniž byste museli připojovat

kabelu k telefonu.

- Při úspěšném připojení bude kontrolka zařízení svítit modře.

i První připojení: První spárování může někdy trvat až minutu. Další připojení se budou provádět automaticky po nastoupení do auta.

i Odpojení: Pokud máte potíže s připojením, v nastavení Bluetooth v telefonu zařízení „zapomeňte“, odpojte adaptér ze zásuvky USB, znovu jej připojte a postup opakujte.

i **Siri:** Ujistěte se, že je v telefonu zapnutý asistent Siri (Nastavení -> Siri a vyhledávání), protože CarPlay jej k fungování vyžaduje.

i Pořadí zobrazovaných hlášení nebo jejich obsah se může lišit v závislosti na modelu telefonu a verzi systému Android.

5.1 Schéma připojení CarPlay (systém iOS)



6 Připojení adaptéru Android Auto k vozidlu (Android)

- Najděte ve svém vozidle USB port, který podporuje kabelové připojení Android Auto (často je označen ikonou telefonu nebo obrazovky).

- Připojte náš adaptér k tomuto USB portu.

i Pokud má váš vůz novější konektor USB-C, použijte přiložený adaptér USB-A na USB-C, abyste zařízení správně připojili.

- Po připojení by měla kontrolka na adaptéru začít blikat zeleně a modře, což signalizuje, že je zařízení připraveno k párování. Na displeji automobilu se **může zobrazit** hlášení o detekci nového zařízení – vyberte možnost potvrzující připojení (např. „Připojit“ nebo „Spustit Android Auto“).



- Ujistěte se, že máte v telefonu zapnuté: Wi-Fi, Bluetooth, Polohu (GPS)

- Přejděte do nastavení Bluetooth ve svém telefonu (Nastavení -> Připojená zařízení -> Bluetooth).

- V seznamu dostupných zařízení k párování vyhledejte název adaptéru

„**TECHNICA**ST 100“. Klepněte na název zařízení, abyste jej spárovali.

- Klikněte na název zařízení, abyste jej spárovali.
- Po klepnutí na název zařízení se na obrazovce telefonu mohou zobrazit systémové zprávy o párování a žádost o přístup ke kontaktům a zprávám – potvrďte všechna oprávnění.



- Může se zobrazit oznámení: „Android Auto je k dispozici“ nebo „Připojit k Android Auto?“. Klikněte na „Pokračovat“ nebo „**Připojit**“.
- Po chvíli (obvykle 5–10 sekund) by se rozhraní Android Auto mělo automaticky spustit na displeji vašeho automobilu.
- Při úspěšném připojení bude kontrolka zařízení svítit zeleně.

i Ujistěte se, že váš telefon podporuje bezdrátové Android Auto (vyžaduje se systém Android 11 nebo novější a zapnutá možnost „Bezdrátové Android Auto“ v nastavení aplikace Android Auto).

i První připojení: První spárování může někdy trvat až minutu. Další připojení se budou provádět automaticky po nastoupení do vozu.

i Problém s připojením: Pokud se připojení nezrealizuje, zkuste odstranit („Zapomenout“) adaptér ze seznamu Bluetooth zařízení v telefonu, odpojte adaptér ze zásuvky USB, znovu jej připojte a postup opakujte.

i Pořadí zobrazovaných hlášení nebo jejich obsah se může lišit v závislosti na modelu telefonu a verzi systému Android.

6.1 Schéma připojení Android Auto (Android)



7 Obsah balení

Před spuštěním zkontrolujte, zda je sada kompletní: 1x TECHNICAST

100

1x Návod k použití

1x Adaptér USB-A na USB-C

8 Čištění a skladování

- Před čištěním vždy odpojte zařízení od USB zásuvky v autě.
- Nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla (např. benzín, aceton), abrazivní prostředky ani stlačený vzduch s příliš vysokým tlakem, které by mohly poškodit citlivé elektronické součásti.
- Chraňte zařízení před vlhkostí. Neponořujte jej do vody ani nepoužívejte mokré utěrky
- K čištění zařízení nikdy nepoužívejte čisticí prostředky ani jiné rozpouštědla.

9 Technické údaje

Napájení	DC 5 V/1 A
Konektor	USB-A nebo USB-C (adaptér součástí balení)
Frekvence	Wi-Fi 2412–2472 MHz, 15,58 dBm EIRP WiFi 5180–5240 MHz, 13,12 dBm EIRP WiFi 5745–5825 MHz, 13,77 dBm EIRP Bluetooth 2402–2480 MHz, 9,99 dBm EIRP
Maximální příkon	max. 5 W
Kompatibilita s Android Auto	Vyžaduje minimálně Android 11 nebo vyšší.
Kompatibilita s CarPlay	Vyžaduje se iOS 10 nebo novější, pro plnou stabilitu se doporučuje iOS 13.

Hmotnost	~23 gramů
Rozměry	55 × 28 × 10 mm

10 Právní informace

- i** Prohlášení o shodě, katalogová karta a nejnovější verze návodu k použití jsou k dispozici ve formátu PDF v sekci ke stažení na hlavní stránce TechniSat na adrese www.technisat.pl.
- i** Společnost TechniSat nenese odpovědnost za jakékoli poškození výrobku způsobené vnějšími vlivy, opotřebením nebo nesprávným používáním, neautorizovanými opravami, úpravami či nehodami.
- i** Společnost TechniSat tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu TECHNICAST 100 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a směrnicí RoHS. Úplné znění prohlášení o shodě s předpisy EU je k dispozici na následující internetové adrese:
[hGp://konf.tsat.de/?ID=30782](http://konf.tsat.de/?ID=30782) nebo [hGp://konf.tsat.de/pl/?ID=30782](http://konf.tsat.de/pl/?ID=30782)

11 Pokyny k údržbě

- i** Tento výrobek prošel kontrolou kvality a vztahuje se na něj zákonná záruční lhůta v délce 24 měsíců od data nákupu. Prosíme uchovejte si účtenku jako doklad o nákupu. V případě záručních reklamací hradí náklady na zaslání přímo výrobci zákazník.
- i** Zárukodavce se v rámci poskytnuté záruky zavazuje na vlastní náklady odstranit veškeré vady výrobku. Odstranění vad proběhne výměnou vadného výrobku za nový, bez vad, nebo jeho opravou.
- i** Pro uplatnění záruky je kupující povinen nahlásit vadu výrobku v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a doručit tam vadný výrobek. Výrobek by měl být doručen v kompletním stavu.
- i** Záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené kupujícím nebo vyplývající z:
- používání nebo instalace výrobku v rozporu s návodem k použití,
 - nesprávného skladování nebo údržby zařízení,
 - oprav nebo úprav výrobku provedených neoprávněnými osobami,
 - vniknutí tekutin nebo cizích těles do vnitřku výrobku,
 - bleskem a přepětím v elektrické síti.
- i** Ustanovení záruky nevylučují, neomezují ani nepozastavují práva kupujících (spotřebitelů) vyplývající z obecně platných právních předpisů.



Podrobné informace o bezpečnosti výrobku, včetně pravidel a postupu při uplatnění záruky a přidělení čísla RMA, je možné telefonicky na čísle 71 310 41 48 nebo e-mailem na adreseserwis@technisat.com , a to v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Online servisní hlášení lze podat na stránkách: www.servis.technisat.com

12 Výrobce

TechniSat Digital Sp. z o.o.
ul. Poznańska 2,
Siemianice 55-120 Oborniki
Śląskie Zákaznický servis
tel.: +48 71 310 40 00,
e-mail: biuro@technisat.com